



PRENOSNI TESTER BANKOVCEV S SVETILKO

Št. izdelka: 751778

NAMEN UPORABE

Ta prenosni tester bankovcev je namenjen za preveritev fluorescenčnih značilnosti in znamk bankovcev. Izdelek ima UV elektronsko in funkcijo žepne svetilke z belo svetlobo, da bo preverjen znak bankovcev. Za primerno nošenje ima izdelek poleg tega pas za nošenje.

Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.

Napajanje poteka s 4 baterijami tipa AA.

Druga uporaba od prej opisane ni dopustna in vodi k poškodovanju tega izdelka. Poleg tega je to povezano z nevarnostmi, kot je npr. kratek stik, požar, električni udarec, itd. Celotnega izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati.

Varnostne napotke in tehnične podatke morate nujno upoštevati!

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, nacionalne in evropske zahteve. Vsa vsebovana imena podjetij in opisi izdelkov so blagovna znamka konkretnega imetnika. Vse pravice so pridržane.

OBSEG DOBAVE

- Tester bankovcev
- Navodila

RAZLAGA SIMBOLOV



Simbol s strelo v trikotniku je uporabljen, kadar obstaja nevarnost za vaše zdravje, npr. električni udarec.



Ta simbol s klicajem v trikotniku nakazuje na posebne nevarnosti pri uporabi, obratovanju ali upravljanju.



Simbol roke nakazuje na posebne namige in napotke za upravljanje.

VARNOSTNI NAPOTKI



Za škode, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh navodil ne velja več pravica iz garancije. Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!

Za materialne škode ali poškodbe oseb, ki so nastale z nepravilno uporabo ali neupoštevanju varnostnih napotkov ne prevzemamo odgovornosti! V takih primerih garancija ni več veljavna.

- Napajanje poteka s 4 baterijami tipa AA.
- Izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati, ker drugače ne velja več dostop (CE) ter pravica iz garancije.
- Po hitri temperaturni spremembi izdelek potrebuje nekaj časa, da se prilagodi na novo temperaturo okolja, preden ga boste lahko uporabljali.
- Elektronske naprave niso igrače in jih hranite izven dosega otrok.
- V primeru dvomov o pravilni uporabi ali glede varnosti, se obrnite na kvalificiranega strokovnjaka.
- Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko le ta postane nevarna igrača za otroke.
- Ko se domneva, da nenevarno obratovanje naprave ni več možno, morate prenehati z obratovanjem naprave in jo zavarovati pred nenadzorovanim obratovanjem.
- Da nenevarno obratovanje ni več možno se domneva takrat, ko:
 - so vidne škode na napravi,
 - naprava ne deluje več,
 - je bila naprava dlje časa hranjena pod neugodnimi razmerami ali
 - je naprava bila izpostavljena transportnim obremenitvam
- Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.
- Po električnih napravah nikoli ne zlivajte tekočin.
- Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak oziroma servisna služba.
- V primeru vprašanj, na katera ni odgovorjeno v teh navodilih, se obrnite na našo tehnično pomoč ali druge strokovnjake.

NAPOTKI ZA BATERIJE

- Baterije ne sodijo v otroške roke.
- Pri vstavitvi baterij pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus / + in minus / -).
- Baterij ne pustite ležati naokoli, ker obstaja nevarnost, da bodo le te pojedli otroci ali domače živali.
- Iztečene ali poškodovane baterije lahko pri stiku z kožo povzročijo razjede. Zaradi tega v tem primeru uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice.
- Pazite na to, da z baterijami ne boste naredili kratkega stika, jih razstavili ali vrgli v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije.
- Običajnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije.
- Pri daljši ne uporabi (npr. pri hranjenju) odstranite vstavljene baterije. Drugače pri zastaranju obstaja nevarnost, da baterije iztečejo, kar povzroči škode na izdelku.
- Za pravilno odstranitev baterij in akumulatorjev preberite poglavje »odstranitev«.



Uporaba akumulatorjev lahko vodi k manjši svetilnosti in / ali času obratovanja. Zaradi tega priporočamo uporabo kakovostnih alkalnih baterij.

VSTAVITEV / MENJAVA BATERIJ

- Odstranite pokrov predala za baterije na strani naprave.
- Odstranite eventualno izrabljene baterije.
- Vstavite 4 baterija tipa AA glede na pravilno polarnost.
- Zaprite pokrov.

Razlaga drsnika:

Pozicija stikala »▼ TUBE«:	UV žarnica bo vklopljena. Za preveritev fluorescenčnih značilnosti bankovcev.
Pozicija stikala »▲ TORCH«:	Funkcija žepne svetilke bo vklopljena. Lahko je uporabljena za preveritev znakov bankovcev.
Pozicija stikala »●«:	Prenosni tester bankovcev bo izklopljen.

MENJAVA UV ŽARNICE



Pred menjavo žarnice odstranite baterije.

- Previdno odstranite prozoren pokrov z ohišja. Bel del ostane na ohišju.
- Odstranite žarnico (žarnico morate za to obrniti za 90 stopinj).
- Vstavite novo UV žarnico in žarnico pritrdite tako, da jo obrnete za 90 stopinj.
- Prozoren pokrov namestite nazaj.

STOJALO

Tester bankovcev ima stojalo na strani ohišja. Ta omogoča stoječe obratovanje npr. na mizi.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Razen opisane menjave žarnice in menjave baterij se v tem izdelku ne nahajajo deli, ki bi jih vi lahko vzdrževali.

Za čiščenje ohišja uporabite čisto, suho krpo. Ne uporabite čistil.

ODSTRANITEV

Splošno



Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.

Baterije in akumulatorji

Vi kot potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev vseh rabljenih baterij in akumulatorjev.

Odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana!



Baterije in akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označeni s simbolom prečrtanega smetnjaka, kateri pomeni, da tega izdelka ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke. Pod simbolom je kratica za nevarno snov v izdelku: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Vaše izrabljene baterije / akumulatorje lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih vaše skupnosti ali kjer prodajajo baterije / akumulatorje.

S tem izpolnujete zakonske določitve in opravite prispevek k varstvu okolja.

TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost:	4 baterije tipa AA
UV žarnica	4W UV žarnica
Žepna svetilka:	1x LED (bela)
Mere:	160 x 56 x 24 mm
Teža:	90g brez baterij



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Prenosni tester bankovcev s svetilko**
Kat. št.: **751778**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.