



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Elektronický trezor 20

Obj. č.: 75 50 04



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup elektronického trezoru.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- Trezor
- 2 klíče
- 4 šrouby a 4 podložky
- Návod k použití



Montáž

Vyberte si k umístění trezoru takové místo, kde nebude ihned viditelný a lehce přístupný. Může to být např. za dveřmi skříně, za knihami, složkami, apod. Ideální je umístit trezor do výklenku ve zdi a před trezor pověsit např. obraz. Chraňte trezor před mokrem a vlhkostí, z toho důvodu jej neumísťujte do místnosti s vysokou vzdušnou vlhkostí např. sklepa. Trezor lze připevnit i k podlaze nebo jinému rovnému podkladu pomocí připravených montážních otvorů v trezoru. Pokud je trezor při dodání zamčen, použijte k jeho odemknutí přiložené klíče. Příslušný zámek je schovaný za malou plastovou záslepkou, která se nachází napravo od uzavírací mechanizmy. Pro připevnění k rovnému podkladu použijte vhodné šrouby a hmoždinky.



Otevření/zavření trezoru pomocí klíče



Tento způsob otevření/zavření trezoru může být nutný v případě, že jsou baterie tak vybité, že nelze trezor otevřít číselným kódem. Pokud je to požadováno, lze trezor používat pouze tímto způsobem, bez vložených baterií.

- Odstraňte malou plastovou záslepku ze zámku umístěného napravo od zamykacího mechanismu.
- Vložte do zámku klíč a otočte jím lehce doleva proti směru hodinových ručiček.
- Podržte klíč v této poloze a současně otáčejte zamykacím mechanismem doprava až do dorazu. Vyndejte klíč ze zámku a otevřete dveře trezoru.
- Při zamykání trezoru nejprve zavřete dveře, poté otáčejte zamykacím mechanismem doleva až do dorazu a zámek je zajištěn.
- Zkontrolujte, zdali je trezor zamčený, nemělo by být možné otočit zamykacím mechanismem jakýmkoliv doprava.



Pokud nedopatření otočíte zamykacím mechanismem doleva, jsou-li dveře trezoru otevřené a oba jazýčky zámku vyjedou ven ze dveří, takže není možné trezor zavřít, postupujte jednoduše způsobem popsaným výše.

Vložení/Výměna baterií

- Otevřete trezor pomocí klíče tak, jak je popsáno výše.
- Otevřete přihrádku baterií, která je umístěna z vnitřní strany dveří trezoru, odsuňte kryt přihrádky směrem dozadu.
- Vložte 4 nové baterie typu AA 1,5 V, dodržujte správnou polaritu (+/Plus a -/Minus).
- Přihrádku baterií uzavřete.
- Výměna baterií je nutná jakmile se rozsvítí červená LED při otvírání trezoru nebo nelze již trezor pomocí číselného kódu otevřít. Po výměně baterií zůstane nastavený kód zachován.



Pokud trezor nereaguje na zadávání číselného kódu na numerickou klávesnici, lze jej rovněž otevřít pomocí klíče. Odpovídající zámek je umístěn pod plastovou záslepkou napravo od uzamykacího mechanismu, viz obrázek výše.

Otevření trezoru zadáním číselného kódu

- Zadejte kód a potom stiskněte buď hvězdičku nebo křížek. Po každém stisknutí tlačítka se ozve pípnutí.

Výchozí kód je nastaven na „159“.

- Pokud je zadáný kód správný, rozsvítí se zelená LED a ozvou se dvě pípnutí. V průběhu následujících 5 sekund otáčejte zamykacím mechanismem doprava až do dorazu. Pokud zamykacím mechanismem neotočíte, tak se zámek z bezpečnostních důvodů po 5 sekundách opět uzamkne.
- Pokud je zadáný kód nesprávný, ozvou se 3 pípnutí. Pokud je třikrát po sobě zadán nesprávný kód, dojde k uzamknutí klávesnice na dobu 20 sekund. Pokud je opětovně 3x po sobě zadán nesprávný kód, dojde k uzamknutí klávesnice na dobu 5 minut.
- Při zamykání trezoru nejprve zavřete dveře, poté otáčejte zamykacím mechanismem doleva až do dorazu a zámek je zajištěn.

Zkontrolujte, zdali je trezor zamčený, nemělo by být možné otočit zamykacím mechanismem jakýmkoliv doprava.

Pokud nedopatřením otočíte zamykacím mechanismem doleva, jsou-li dveře trezoru otevřené a oba jazýčky zámku vyjedou ven ze dveří, takže není možné trezor zavřít, postupujte jednoduše způsobem popsáným výše.

Nastavení nového číselného kódu

- Otevřete trezor způsobem popsáným výše.
- V zadní části dveří trezoru, poblíž pantů je skryté malé tlačítko, viz zakroužkovaná část obrázku napravo.
- Stiskněte krátce toto tlačítko. Rozsvítí se žlutá LED a ozve se 2x pípnutí.
- Zadejte 3-8 místný číselný kód a potom stiskněte krátce buď hvězdičku, nebo křížek. Ozvou se dvě pípnutí a nový kód je uložen.
- Pokud žlutá LED bliká a ozvou se 3 pípnutí, byl zadán kód ve špatném formátu (např. byla zadána pouze 2 čísla). Začněte tedy s nastavením nového kódu od začátku.



Tipy a rady

- Výrobek je vhodný pro ukládání cenných předmětů nebo jejich ochraně před nežádoucím přístupem.
- Ochranu před odcizením tvoří samotná podstata trezoru tj. kovový plášť a konstrukce zámku.
- Při otevírání a zavírání trezoru si dejte pozor, zdali Vás někdo nesleduje.
- Kvůli masivním dveřím obsahujícím mechanismus zámku je dostupná pouze část vnitřního prostoru. Zavírejte dveře opatrně, nepoužívejte přílišnou sílu jinak by mohlo dojít k poškození uložených předmětů.
- Nikdy neskladujte klíče od trezoru uvnitř trezoru. Pokud zapomenete číselný kód, nebudete schopni trezor otevřít!
- Pokud zapomenete číselný kód, otevřete trezor pomocí klíče a nastavte si nový číselný kód.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do elektronického trezoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Elektronický trezor nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhozovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	4x 1,5 V baterie typu AA
Vnější rozměry (Š x V x H)	200 x 310 x 200 mm
Vnitřní rozměry (Š x V x H)	195 x 305 x 140 mm
Tloušťka plechu	Trezor: 1,5mm, dveře: 3mm
Výřez dveří trezoru	135 x 210 mm
Hmotnost	4,92 kg

Záruka

Na elektronický trezor poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/10/2012