

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Sejf elektroniczny Conrad 20, objętość 8,4 l, 310x200x200 mm, antracytowy

Numer produktu: 755004



Zastosowanie

Sejf służy do przechowywania przedmiotów wartościowych. Posiada stabilną stalową obudowę i może zostać na stałe przymocowany do ściany lub umieszczony na stabilnej powierzchni.

Zasilany 4 bateriami typu AA. Może zostać otwarty także za pomocą dołączonych do zestawu kluczy, kiedy baterie będą wyczerpane.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa oraz innymi informacjami umieszczonymi w niniejszej instrukcji.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi krajowymi i europejskimi wymogami. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiedniego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość

- Sejf
- Dwa klucze
- 4 śruby i 4 podkładki
- Instrukcja obsługi

Wyjaśnienie symboli



Ten symbol wskazuje określone zagrożenia związane z obsługą, funkcjonowaniem i użytkowaniem.



Symbol „ręki” wskazuje specjalne wskazówki i informacje na temat obsługi.

Informacje dotyczące baterii

- Baterie powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie pozostawiać baterii leżących bez nadzoru; istnieje ryzyko, że mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W tak przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Ciekące lub uszkodzone baterie mogą powodować ostre poparzenie skóry. Należy zatem używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Baterie/akumulatory nie mogą ulegać zwarciom, być otwierane ani wrzucane do ognia. Ryzyko eksplozji!
- Nie mieszać baterii o różnym stopniu naładowania (np. wyczerpane baterie i w połowie rozładowane).



Ze względów bezpieczeństwa i trwania użytkowania, należy stosować jedynie wysokiej jakości baterii alkalicznych i nie stosować akumulatorów.

Instalacja

Wybrać miejsce do instalacji, gdzie sejf nie będzie łatwo dostrzegalny lub łatwo dostępny. Może być to miejsce za drzwiami szafki lub za książkami, folderami itd.

Instalacja w ścianie działowej także byłaby idealnym wyjściem; na drzwiach sejfu może zawisnąć obraz.



Należy chronić sejf przed wilgocią. Nie należy zatem instalować sejfu w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności lub w wilgotnych piwnicach.

Sejf może zostać zamontowany w ścianie, jak również a podłodze lub innej stabilnej powierzchni, za pomocą otworów w obudowie.



Jeśli po dostarczeniu do użytkownika sejf jest zamknięty, należy użyć kluczy dołączonych do zestawu, aby go otworzyć.

Odpowiedni zamek jest ukryty za małą, cieką plastikową osłoną, umieszczoną bezpośrednio po prawej od uchwytu.

Odpowiednie śruby i kołki gwintowane mogą być konieczne do instalacji, w zależności od powierzchni. Dodatkowe mocowanie za pomocą odpowiedniego klucza także jest możliwe, jeśli powierzchnia jest odpowiednia.

Otwieranie/zamykanie sejfu za pomocą klucza



Może być to konieczne, kiedy baterie są w połowie wyczerpane lub wyczerpane i sejf nie może zostać otwarty przez wprowadzenie kodu dostępu. Sejf może być w ten sposób używany bez baterii, jeśli użytkownik sobie tego życzy.



- Zdjąć okrągłą, plastikową osłonę z zamka; umieszczony jest bezpośrednio po prawej stronie uchwytu otwierania.
- Włożyć klucz do zamka zachowując prawidłowy kierunek i przekręcić klucz odrobinę do lewej w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
Przytrzymać klucz w tej pozycji i przekręcać uchwyt do prawej, aż się zatrzyma. Wyjąć klucz z zamka i otworzyć drzwi sejfu.
- Aby zamknąć sejf, należy najpierw zamknąć drzwi sejfu. Następnie, przekręcać uchwyt otwierania w lewo, dopóki się nie zatrzyma; zamek jest włączony.

Należy sprawdzić zamek; użytkownik nie powinien być w stanie przekręcić uchwytu otwierania do prawej.



Jeśli użytkownik przypadkowo przekręci uchwyt otwierania do lewej, kiedy drzwi sejfów są otwarte, tak że oba kołki zamka wychodzą z drzwi sejfów (sejf nie może zostać teraz zamknięty), należy po prostu postępować jak opisano powyżej.

Wkładanie/wymiana baterii

- Otworzyć sejf za pomocą klucza, jak opisano powyżej.
- Tworzyć komorę baterii z tyłu drzwi; aby to zrobić należy przesunąć pokrywę w tył, aż do jej zdjęcia.
- Włożyć cztery nowe baterie AA zachowując prawidłową biegunowość (zachować +/-plus oraz -/minus).
- Ponownie zamknąć komorę baterii.
- Wymiana baterii jest konieczna kiedy czerwona dioda LED zaświeci się przy otwieraniu sejfów lub jeśli sejf nie może zostać otwarty po wprowadzeniu kodu. Kod dostępu jest utrzymywany przy wymianie baterii.



Jeśli sejf nie odpowiada na wprowadzanie kodu za pomocą pada, można go otworzyć także za pomocą kluczy dołączonych do zestawu. Odpowiedni zamek umieszczony jest pod cienką plastikową pokrywą po prawej od uchwytu, zob. rysunek powyżej.

Obsługa

Otwieranie sejfów przez wprowadzenie kodu

- Wprowadzić kod i nacisnąć albo gwiazdkę albo krzyżyk. Za każdym naciśnięciem przycisku słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.



Ustawiony fabrycznie kod to "159".

- Kiedy kod jest poprawny, zielona dioda LED zaświeci się i będą słyszalne dwa sygnały dźwiękowe. Przekręcać uchwyt otwierania w prawo, dopóki się nie zatrzyma w ciągu 5 sekund i otworzyć drzwi. Jeśli uchwyt nie zostanie poruszony, zamek zamknie się automatycznie po 5 sekundach, ze względów bezpieczeństwa.
- Jeśli kod będzie niepoprawny, słyszalne będą 3 sygnały dźwiękowe. Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu, klawiatura zostanie zablokowana na 20 sekund. Jeśli ponownie trzykrotnie zostanie wprowadzony błędny kod, klawiatura zablokuje się na 5 minut.
- Aby zamknąć sejf należy najpierw zamknąć drzwi. Następnie, przekręcać uchwyt otwierania w lewo, dopóki się nie zatrzyma; zamek będzie działał.
Sprawdzić zamek; użytkownik nie powinien być w stanie przekręcić uchwytu do prawej.



Jeśli użytkownik przypadkowo przekręci uchwyt otwierania do lewej, kiedy drzwi sejfów będą otwarte, tak że oba bolce zamka wystają z drzwi sejfów (sejf teraz nie będzie mógł zostać zamknięty), należy po prostu postępować dalej, jak opisano powyżej.

Ustawianie nowego kodu dostępu

- Otworzyć drzwi sejfów jak opisano powyżej.
- Mały przycisk jest ukryty z tyłu drzwi sejfów (blisko zawiasu wewnątrz; zob. zakreślony obszar na rysunku powyżej.)
Krótco nacisnąć przycisk. Żółta dioda LED zaświeci się i będą słyszalne dwa sygnały dźwiękowe.
- Wprowadzić 3 do 8 cyfrowy kod i krótco nacisnąć gwiazdkę lub krzyżyk. Jeśli będą słyszalne dwa sygnały dźwiękowe, będzie to oznaczać, że nowy kod został zapisany.

Jeśli zielona dioda LED miga i są słyszalne 3 sygnały dźwiękowe, kod jest nieprawidłowy (no. Kiedy wprowadzono 2-cyfrowy kod). Należy rozpocząć wprowadzanie nowego kodu raz jeszcze; zob. powyżej.

Wskazówki i uwagi

- Produkt służy do przechowywania przedmiotów wartościowych i do ich ochrony przed niechcianym dostępem. Ochrona przeciw kradzieży jest spełniana dzięki projektowi; np. stalowa konstrukcja obudowy, drzwi oraz zamka. Nieupoważniony dostęp do elementów przechowywanych w sejfie jest więc zablokowane.
- Podczas otwierania/zamykania sejfów należy upewnić się, że nikt nie obserwuje tych czynności.
- Ze względu na grube drzwi zawierające mechanizm zamka można dosięgnąć jedynie do części wnętrza sejfów. Zamykać drzwi ostrożnie; nie stosować siły! W innym wypadku przedmioty wewnątrz mogą zostać uszkodzone.
- Nigdy nie przechowywać dołączonych do zestawu kluczy wewnątrz sejfów. Jeśli użytkownik zapomni kodu, nie będzie mógł otworzyć sejfów!
- Jeśli użytkownik zapomniał kodu dostępu, należy otworzyć sejf za pomocą klucza dołączonego do zestawu i stanowiącego nowy kod dostępu.

Dane techniczne

Zasilanie	4 baterie typu AA
Wymiary	Z zewnątrz: 200 x 310 x 200 mm (wys. / szer. / gł.) Wewnątrz: 195 / 305 / 140 mm (wys. / szer. / gł.)
Wycięcie drzwi	135 / 210 mm (wys. / szer.)
Grubość ścian	Obudowa: 1.5 mm, drzwi: 3 mm
Waga:	4.92 kg



Wariacje w wymiarach i wadze zależą od techniki produkcji.

<http://www.conrad.pl>