



ELEKTRONSKI TREZOR 20

Št. izdelka: 755004

NAMEN UPORABE

Trezor je namenjen za hranjenje dragocenih predmetov. Narejen je iz stabilnega ohišja iz pločevine in ga lahko pritrdite ali na steno ali na stabilno površino.

Napajanje poteka s 4 baterijami tipa AA. Z dobavljenim ključem lahko trezor odprete tudi pri praznih baterijah.

Upoštevajte varnostne napotke in vse druge informacije teh navodil.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, nacionalne in evropske zahteve. Vsa vsebovana imena podjetij in opisi izdelkov so blagovna znamka konkretnega imetnika. Vse pravice so pridržane.


OBSEG DOBAVE

- Trezor
- Dva ključa
- 4 vijaki in 4 podložke
- Navodila

RAZLAGA SIMBOLOV



Ta simbol nakazuje na posebne nevarnosti pri ravnanju, obratovanju ali upravljanju.



Simbol roke nakazuje na posebne namige in napotke za upravljanje.

VARNOSTNI NAPOTKI



Za škode, ki nastanejo z neupoštevanjem teh navodil, ne velja več pravica iz garancije! Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!

Za materialne škode ali poškodbe oseb, ki nastanejo z nepravilno uporabo ali neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti. V takšnih primerih ne velja več pravica iz garancije.

- Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) samodejna predelava in / ali sprememba izdelka ni dopustna.
- Izdelek je primeren samo za montažo in obratovanje v suhih, zaprtih notranjih prostorih. Celoten izdelek ne sme biti vlažen ali moker.
- Izdelek ni igrača in ga hranite izven dosega otrok!
- Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-ta postane nevarna igrača za otroke.

NAPOTKI ZA BATERIJE

- Baterije ne sodijo v otroške roke.
- Baterij ne pustite ležati naokoli, ker lahko le te pojedjo otroci ali domače živali.
- Iztečene ali poškodovane baterije lahko pri stiku z kožo povzročijo razjede. V tem primeru uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice.
- Z baterijami ne smete narediti kratkega stika, jih razstaviti ali vreči v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Običajnih baterij ne smete polniti, nevarnost eksplozije!
- Ne mešajte baterij z različnim stanjem (npr. polnih in napol polnih baterij).



Zaradi varnosti obratovanja in časa obratovanja uporabite izključno kakovostne alkalne baterije in ne akumulatorjev.

MONTAŽA

Za mesto montaže izberite mesto, na katerem trezor ni direktno viden ali dobro dostopen. To je lahko npr. za vrati omare ali za knjigami, ipd.

Idealna bi bila tudi vgradnja v vmesno steno, pred vrati lahko npr. obesite sliko.



Trezor zaščitite pred vlago ali mokroto. Zaradi tega trezorja ne namestite v vlažnih prostorih ali kletih.

Preko lukenj v ohišju trezorja lahko tega namestite tako na steno kot tudi na tla oziroma na drugo stabilno površino.



Če je trezor pri dobavi zaklenjen, potem uporabite priložen ključ, da oprete trezor.

Za to primerna ključavnica je skrita pod majhnim tankim plastičnim pokrovom, ki se nahaja direktno poleg ročaja za zaklepanje.

Za montažo so glede na podlago potrebni ustrezni vijaki in eventualno čepi. Možna bi bila tudi dodatna pritrditev, če podlaga to dopušča.

ODPIRANJE / ZAPIRANJE TREZORJA Z KLJUČEM



To je lahko potrebno, ko so baterije šibke ali prazne tako, da trezorja ne morete več odpreti z vnosom kode. Poleg tega lahko trezor uporabljate tudi brez baterije, če seveda želite.

- Odstranite okrogel, tanek plastični pokrov z ključavnice, ta se nahaja desno poleg ročaja za zaklepanje.
- Ključ vtaknite v pravilni smeri v ključavnico in ključ obrnite nekoliko v levo v nasprotni smeri urnega kazalca. Ključ držite v tej poziciji in obrnite ročaj za zaklepanje do konca v desno. Ključ nato potegnite iz ključavnice in odprite trezor.
- Za zapiranje trezorja morate najprej zapreti vrata trezorja. Nato obrnite ročaj za zapiranje v levo do konca, ključavnica je zaklenjena. Preverite zapah, ročaj se ne sme vrteti v levo ali desno.



Če boste po pomoti ročaj za zapiranje pri odprtih vratih trezorja premaknili v levo tako, da oba svornika ključavnice gledata ven iz vrat trezorja (in se vrata trezorja s tem ne morejo več zapreti), potem pojdite tako, kot je opisano pri odpiranju vrat trezorja.

VSTAVITEV / MENJAVA BATERIJ

- Odprite trezor z ključem tako, kot je opisano zgoraj.
- Odprite predal za baterije, ki se nahaja na zadnji strani vrat; za to potisnite pokrov nazaj, dokler ga ne morete odstraniti.
- Vstavite štiri nove baterije tipa AA glede na pravilno polarnost (upoštevajte plus / + in minus / -).
- Zaprite predal za baterije.
- Menjava baterij je potrebna, ko pri odpiranju trezorja sveti rdeča LED in se trezor z vnosom kode ne da več odpreti. Koda dostopa ostane pri menjavi baterij ohranjena.



Če trezor ne reagira več na številčne tipke, ga lahko odprete z dobavljenim ključem. Pripadajoča ključavnica se nahaja pod tankim plastičnim pokrov desno poleg ročaja, glejte sliko zgoraj.

UPRAVLJANJE

Odpiranje trezorja z vnosom kode

- Vnesite kodo in pritisnite ali na tipko z zvezdico ali na tipko z lojtro. Pri vsakem pritisku na tipko bo oddan zvok.



V osnovni nastavitvi je kod koda nastavljen »159«.

- Če je koda pravilna, sveti zelena LED in vi slišite dva tonska signala. V roku 5 sekund obrnite ročaj do konca v desno in odprite vrata. Če ročaja ne boste premaknili, se ključavnica po teh 5 sekundah iz varnostnih razlogov samodejno zapre.
- Če je koda napačna, bodo oddani 3 zvočni signali. Po trikratnem napačnem vnosu bo tipkovnica zaklenjena za 20 sekund. Če boste nato ponovno trikrat vnesli napačno kodo, se bo tipkovnica zaklenila za 5 minut.
- Za zapiranje trezorja, morate najprej zapreti vrata trezorja. Nato obrnite ročaj do konca v levo, ključavnica bo zaklenjena. Preverite zaklenitev, ročaj se sedaj ne sme več premikati v desno.



Če boste po pomoti ročaj za zapiranje pri odprtih vratih trezorja premaknili v levo tako, da oba svornika ključavnice gledata ven iz vrat trezorja (in se vrata trezorja s tem ne morejo več zapreti), potem pojdite tako, kot je opisano pri odpiranju vrat trezorja.

Nova nastavitve kode

- Najprej odprite vrata trezorja tako, kot je opisano zgoraj.
- Zadaj za vrata (v bližini osi vrat na notranji strani vrat) je nameščeno tipkalo, glejte krog na sliki desno. Na kratko pritisnite na tipkalo. Rumena LED sveti in oddana bosta 2 zvoka.
- Sedaj vnesite 3 do 8 mestno kodo in nato na kratko pritisnite na tipko z zvezdico ali lojtro. Ko bosta oddana dva tona, je nova koda shranjena. Če rumena LED utripa in bodo oddani 3 toni, koda ni veljavna (npr. če ste vnesli samo 2-mestno kodo). Ponovno začnite z vnosom kode, glejte zgoraj.



NAMIGI IN NAPOTKI

- Izdelek je primeren za hranjenje dragocenih predmetov oziroma za zaščito proti nepooblaščenem dostopu.
Zaščita pred vlomilci je konstruktivno dosežena; t.j. zaradi ohišja iz jeklene pločevine, načina izgradnje vrat in ključavnice. Nepooblaščen dostop do predmetov hranjenih v trezorju bo s tem otežen.
- Ko boste vrata trezorja odprli / zaprli, pazite na to, da med tem časom tega nihče ne opazuje.
- Nikoli ne hranite obeh dobavljenih ključev v trezorju. V primeru, da boste kodo pozabili, vrat trezorja ne boste mogli odpreti.
- Če ste kodo pozabili, potem trezor odprite z dobavljenim ključem in nastavite novo kodo.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Izdelek razen občasne menjave baterij ne terja vzdrževanja.
- Trezor občasno očistite z čisto, mehko, suho krpo. V nobenem primeru ne uporabite čistil.

ODSTRANITEV

Izdelek



Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.
Odstranite vstavljene baterije in odstranite te ločeno od izdelka.

Baterije in akumulatorji

Vi kot potrošnik ste zakonsko zadolženi za vrnitev vseh rabljenih baterij in akumulatorjev;
odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana!



Baterije/akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označene z simbolom, kateri opozarja na odstranitev med gospodinjske odpadke. Oznake za odločilne kovine so: **Cd** = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec. Vaše iztrošene baterije lahko brezplačno oddate na zbirališčih vaše skupnosti, v naših podružnicah in vsepovsod tam, kjer prodajajo baterije / akumulatorje!

S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in opravite vaš prispevek k varstvu okolja!

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje:	4 baterije tipa AA
Mere:	Zunaj: 200 x 310 x 200 mm
	Notri: 195 x 305 x 140 mm
Debelina sten:	Ohišje: 1,5 mm; vrata: 3 mm
Teža:	4,92 kg



GARANCIJSKI LIST

Izdelek:

Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.