



CZ NÁVOD K OBSLUZE



Stopky 38.2030

Obj. č. 75 97 87



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stopek TFA.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití a vlastnosti

Čas

- Na displeji je v běžném režimu zobrazen čas (hodiny, minuty, vteřiny) a aktuální den v týdnu, datum a následně i volitelný alarm.
- Zobrazení času je ve 12/24 hodinovém formátu.

Alarm

- Funkce budíku
- Signalizace v každou celou hodinu

Nastavení

Pro změnu režimu stiskněte tlačítko **MODE**

- Normální režim – režim stopky – nastavení alarmu – nastavení času

Stopky

Nastavení hodin a kalendáře

- V normálním režimu stiskněte 3 x tlačítko **MODE** pro vstup do režimu nastavení času.
- Pozice vteřin a dne v týdnu začnou blikat.
- Stiskněte tlačítko **START/STOP** pro nastavení hodnoty vteřin na nulu.
- Stiskněte tlačítko **LAP/SET/RESET** pro výběr minut, hodin, data a dne v týdnu. Nastavení potvrďte tlačítkem **START/STOP**.
- Pokud jako první nastavujete hodiny, zobrazí se indikátory A, P a poté H.
- Při použití 12-hodinového formátu se na displeji zobrazuje A (dopoledne) a P (odpoledne).
- Při výběru 24-hodinového formátu se na displeji zobrazuje H.
- Tlačítkem **MODE** potvrďte nastavení.
- Displej následně zobrazuje nastavený čas a den v týdnu je zvýrazněn.
- V normálním režimu přepínáte mezi časem a datem pomocí tlačítka **START/STOP**.

Alarm

Funkce budíku

- V normálním režimu stiskněte tlačítko **MODE** dvakrát pro vstup do režimu nastavení alarmu.
- Číslice na pozici hodin a dne v týdnu se rozblíká.
- Tlačítkem **START/STOP** nastavte hodinu.
- Na displeji se zobrazí symbol alarmu, což znamená, že funkce alarmu je aktivována.
- Stiskněte tlačítko **LAP/SET/RESET**.
- Číslice na pozici minut začne blikat.
- Tlačítkem **START/STOP** nastavte minuty.
- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **MODE**.
- Na displeji se zobrazí nastavený čas, symbol alarmu a zvýrazněný den v týdnu.
- V nastavený čas se spustí alarm.
- Tlačítkem **LAP/SET/RESET** lze alarm vypnout. Alarm vydává zvukovou signalizaci po dobu několika vteřin a spustí se znovu v nastavený čas.
- Stisknutím tlačítka **START/STOP** se aktivuje funkce snooze (opětovné buzení). V takovém případě se alarm spustí znovu po uplynutí 5 minut.
- Stisknutím tlačítka **LAP/SET/RESET** a současně **START/STOP** se funkce alarmu aktivuje/vypne.
- Na displeji se podle toho zobrazí nebo zmizí indikátor alarmu.
- V normálním režimu stisknutím tlačítka **LAP/SET/RESET** přepnete zobrazením aktuálního času a nastaveného času alarmu.

Zvuková signalizace v každou celou hodinu

- V normálním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **LAP/SET/RESET**.
- Nastavený čas alarmu se zobrazí na displeji.
- Současně stiskněte tlačítko **MODE** pro aktivaci signalizace v každou celou hodinu.
- Pod každým dnem v týdnu se zobrazí černé zvýraznění.
- Zvuková signalizace v každou celou hodinu je tak aktivována.
- Pro deaktivaci signalizace stiskněte a přidržte tlačítko **LAP/SET/RESET** a zároveň tlačítko **MODE**.
- Černé zvýraznění pod dny v týdnu zmizí.

Funkce stopky

- Pro vstup do režimu stopky stiskněte tlačítko **MODE**. V režimu stopky začne blikat černé zvýraznění.
- Tlačítkem **START/STOP** spustíte/zastavíte časomíru.
- Po zastavení časomíry, stisknutím tlačítka **LAP/SET/RESET** seřídíte stopky do základní hodnoty.
- Celkový čas odpočtu je 29 minut a 59,99 vteřin. Odpočet je s přesností na setiny vteřiny.
- Po 30 minutách se předchozí čas automaticky připiše do druhého intervalu.
- Poté se již čas zobrazuje pouze s přesností na celé vteřiny.

Měření mezičasu

- Tlačítkem **START/STOP** spustíte časomíru. Stisknutím tlačítka **LAP/SET/RESET** se zobrazí mezičas. Časomíra přitom dál běží v pozadí a po dalším stisku tlačítka **LAP/SET/RESET** se znovu zobrazí probíhající časomíra. Pomocí funkce mezičasu lze měřit libovolný počet jednotlivých časů od jednoho původního startu.

Ukládání mezičasu

- Spusťte časomíru tlačítkem **START/STOP**. Po tom, co doběhne do cíle první závodník, stiskněte tlačítko **LAP/SET/RESET**. Po doběhnutí druhého závodníka stiskněte tlačítko **START/STOP**. Na displeji se zobrazí čas prvního závodníka a po stisknutí tlačítka **LAP/SET/RESET** čas druhého závodníka. Po dalším stisku tlačítka **LAP/SET/RESET** se časomíra seřídí do základní hodnoty nula.

Výměna baterií

- Baterie vyměňte v případě, že zobrazení displeje je nevyrazné a slabně zvuk signalizace. Po odšroubování 5 malých šroubků otevřete prostor pro baterie.
- Opatrně odstraňte kryt.
- Vložte novou baterii **LR 44** (označením + dolů)
- Předtím než znovu uzavřete kryt, vložte do dvou otvorů řemínek na ruku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do stopek. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Stopyky nevyžadují kormě výměny baterie žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Technické údaje

Zobrazení hodin/minut/vteřin:	23 hodin, 59 minut a 59 vteřin
Rozsah zobrazení:	> 30 minut displej zobrazuje minuty, vteřiny a setiny nad 30 minut zobrazení na vteřiny (hodiny, minuty a vteřiny)
Napájení:	1x baterie LR44 (není součástí dodávky)
Rozměry:	65 x 21 x 79 mm
Hmotnost:	50 g (samotný výrobek)

Záruka

Na stopky TFA poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost **Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti **Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.** Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/9/2014