

SEVERIN

Használati útmutató	Joghurtkészítő
1310043	

Kedves Vevőnk!

Ön egy jó minőségű SEVERIN termék mellett döntött, köszönjük a bizalmát!

1952 óta gyártjuk a SEVERIN márkájú elektromos készülékeket. Ez az évtizedes tapasztalat és számos nagyon modern termelőüzem biztosítja termékeink minőségi színvonalát.

Több mint 160 különböző termékkel a SEVERIN cég az elektromos kisgépek majdnem komplett választékát kínálja.

Így a SEVERIN választék a hagyományos konyhagépeken, kávéfőzőkön, kenyérpirítókön, főzőlapokon vagy ostyasütőkön kívül sokféle grillezőkészüléket, hajápolási terméket, valamint különböző fűtő- és szellőzőkészüléket tartalmaz.

Minden a SEVERIN márkanévvel viselő készülék gondos gyártáson és ellenőrzésen megy át.

Figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket használni kezdené.

Kívánjuk, hogy a SEVERIN készülék szerezzen Önnek sok örömet!

A SEVERIN cég vezetősége és munkatársai

Akció a környezet védelmére:

Legyen Ön is aktív a környezet védelmében.

A papír és karton, de az üveg, a műanyag és a fém is mind értékes nyersanyag, amely újra feldolgozható.

Juttassa el ezeket a helyi gyűjtőállomásokra, mivel a takarékos nyersanyaghasználat is aktív környezetvédelem.

® Joghurtkészítő

Kedves Vevő!

Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót.

Csatlakozás

A hálózati feszültségnek meg kell felelnie a készülék típustábláján feltüntetett feszültségnek. A készülék megfelel a CE-jelölés kötelező követelményeinek.

Biztonsági tudnivalók

- **Figyelem!** A joghurtkészítő működés közben felforrósodik!
- Az olyan személyek (gyerekeket is beleértve), akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik alapján, tapasztalatlanságuk vagy ismerethiányuk miatt nem képesek a készülék biztonságos használatára, csak felelős személy felügyelete mellett vagy utasításai szerint használhatják.
- Gyerekeknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy nem játékszernek használják a készüléket.
- Tartsa távol a csomagolóanyagot a gyerekektől. Többek között fulladásveszély is fennáll!
- **Minden használat után húzza ki a hálózati dugót, valamint a következő esetekben is tegye ezt:**
 - Az üzem közben fellépő hibáknál,
 - minden tisztítás előtt.
- A hálózati csatlakozódugót ne a csatlakozó vezetéknél fogva húzza ki a dugaszoló aljzathól. Ne hagyja lelőgni a csatlakozókábelt.
- Ha helytelenül vagy rendeltetésének nem megfelelő célra használja a készüléket, nem tudunk felelősséget vállalni az esetleges fellépő károkért.
- A készülék házi használatra való, kisipari célra nem.
- Az elektromos készülékek javítását

csak szakemberrel végeztesse, aki ismeri a biztonsági előírásokat, és ezért elkerüli a veszélyeztetéseket. Ez a csatlakozókábel cseréjére is vonatkozik. Javításra küldje be ezért a készüléket vevőszolgálatunkhoz. A címet az útmutató végén, a Függelékben találja meg.

Hozzávalók:

A joghurtkészítéshez megfelelő mennyiségű tejre, valamint a folyamat beindításához egy természetes, friss joghurtra (gyümölcs vagy gyümölcsle tartalom nélkül) van szükség. A friss joghurt helyett egy joghurt tisztaságú kultúra is használható a kereskedelemben kapható joghurt porok formájában. Joghurtport pl. a reform kereskedőházakban lehet kapni. Alapvetően bármilyen tej használható. A leginkább a homogénezett tej alkalmas (H-tej). Bármilyen más tejet rövid ideig fel kell forrósítani kb. 90°C-ra (röviddel a forrás előtt) majd hagyni kell lehűlni 30°C-ra.

Elkészítés:

- Mérjen 1-2 teáskanálnyi természetes friss joghurtot (gyümölcs vagy gyümölcsle tartalom nélkül) mindegyik adagoló pohárba.
- A csíramentes tejet rövid ideig 90°C-ra kell melegíteni majd 30°C-ra hagyni kell lehűlni. Az elkészítési idő 5-6 óra.
- Nem felmelegített tej használatakor (a hűtőszekrényből kivett hűtött tej) az elkészítési idő kb. 8-9 órára nő.
- Ezt a tejet el kell osztani a poharakban és a joghurtos pépet jól el kell keverni a tejjel.
- A friss joghurt helyett joghurtpor is használható, amit a gyártó megadása szerint kell szétosztani a poharakban.

Emlékeztető skála

A jobb megjegyezhetőség érdekében az érési idő eleje vagy vége beállítható az emlékeztető skálán. Ehhez a készülék kivitelétől függően az adagoló gombot vagy a készülék fedelét a megfelelő időre kell állítani.

Üzembe helyezés

- A joghurtkészítőt egy normál fűtésű helyiségben kell felállítani. Kerülje a hideg huzatot, rázkódásokat és a mozgásokat.
- Az előkészített adagoló poharakat tegye a fűtőtálra és helyezze fel a fedőt.
- Csatlakoztassa a hálózati vezetékét és kapcsolja be a joghurtkészítőt a bekapcsolójával.
- Az érés közben a joghurtkészítőt nyugodtan kell hagyni, amíg a joghurt el nem készül - kb. 5-6 óra felmelegített tej, vagy legalább 8-9 óra hideg tej használatakor.
- A joghurt az elkészítési idő letelte után kész. Kapcsolja ekkor ki a készüléket és húzza ki a hálózati vezetékét a csatlakozóaljzatból.
- Az adagoló poharakat vegye ki melegen a joghurtkészítőből és a hűtőszekrényben hagyja lehűlni.
- A kész joghurtból azonnal el kell távolítani a következő adag elkészítéséhez szükséges mennyiséget.
- Gyümölcsjoghurt készítésekor a gyümölcsöt rögtön a meleg joghurthoz kell adni majd azután kell lehűteni.
- **Megjegyzés:** Ha többszöri elkészítés után a joghurtkultúra folyékony lesz, a következő elkészítéshez egy új friss joghurtport kell használni.

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót, és hagyja lehűlni a készüléket.
- A joghurtkészítőt nem szabad vízbe állítani vagy meríteni. Csak egy száraz vagy megnedvesített ruhával

letörölni.

- A készüléket csak egy enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa.
- A poharak és a fedél normálisan előblíthető.

Tartalékalkatrészek és tartozékok

Ha szüksége van a készülékéhez tartalékalkatrészre vagy tartozékokra, megrendelheti internetes boltunkban. A következő oldalon éri el: <http://www.severin.de> az „Ersatzteilshop“ menüpont alatt.

Eltávolítás



Az elhasznált készüléket az erre a célra rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni.

Garancia

A Severin cég a vásárlás dátumától számított két évig vállalja a gyártói garanciát. Ez idő alatt költségmentesen megjavítjuk a bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hibára visszavezethető, és a működést jelentősen befolyásoló hibákat. A további követelések kizártak. A garancia nem vonatkozik: a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából, a szakszerűtlen használatból vagy a normális elhasználódásból eredő károokra, még a törékeny alkatrészekre, pl. üvege, műanyagra vagy izzólámpákra sem. A garancia megszűnik az erre fel nem jogosított személyek általi beavatkozás esetében. Ha javításra van szükség, küldje vissza a készüléket a tartozékok nélkül, jól becsomagolva, a hiba leírásával és a vásárlási számlával együtt, közvetlenül a Severin szerviz címére. Az eladóval szembeni szavatossági jogok és az esetleges eladói garanciák változatlanul fennmaradnak.