



NAVODILA ZA UPORABO

Severin naprava za izdelovanje jogurta JG 3516

Kataloška št.: 82 86 73

KAZALO

1. UVOD	3
2. PRIKLOP NA OMREŽNO NAPETOST	3
3. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI	3
4. KAJ POTREBUJETE?	3
5. UPORABA NAPRAVE	4
6. DELOVANJE	4
7. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.....	4
8. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	5
9. GARANCIJA	5
GARANCIJSKI LIST	6

1. UVOD

Pred začetkom uporabe naprave mora uporabnik skrbno prebrati navodila za uporabo.

2. PRIKLOP NA OMREŽNO NAPETOST

Preverite, da napajalna napetost ustreza napetosti, ki je označena na nalepki na napravi. Izdelek je skladen z vsemi zavezujočimi CE direktivami o označevanju.

3. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

- **Previdnost:** med uporabo se naprava segreje.
- Izdelek ni namenjen uporabi posameznikov (vključno z otroci), ki imajo omejene fizične, senzorične ali mentalne sposobnosti in/ali nezadostno znanje in/ali izkušnje, razen če ga uporabljajo pod nadzorom odgovornega posameznika, ki odgovarja za njihovo varnost ali pa je dobil navodila za uporabo naprave.
- Otroke je potrebno nadzorovati in poskrbeti, da se z napravo ne igrajo.
- **Previdnost:** embalaže ne puščajte brez nadzora in jo hranite izven dosega otrok, ker obstaja nevarnost zadušitve.
- **Vedno izklopite napravo in iz stenske vtičnice izvlecite omrežni vtič:**
 - po uporabi;
 - v primeru kakršnihkoli napak v delovanju in
 - pred čiščenjem naprave.
- Pri iztikanju vtiča iz stenske vtičnice nikoli ne vlecite za kabel; vedno primite za držalo na vtiču. Ne pustite, da kabel prosto visi.
- Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če je poškodba na napravi posledica nepravilne uporabe ali neupoštevanja teh navodil za uporabo.
- Naprava je namenjena izključno za zasebno uporabo in ne za tržne namene.
- V izogib tveganjem in skladno z varnostnimi uredbami, mora popravila, vključno z zamenjavo napajalnega kabla, opraviti usposobljeni strokovnjak. Če je potrebno popravilo, napravo pošljite na enega naših servisnih oddelkov. Naslov lahko najdete v dodatku navodil za uporabo.

4. KAJ POTREBUJETE?

Za začetek izdelave jogurta potrebujete zahtevano količino mleka in svež naravni jogurt (brez sladkorja, sadja ali sadnega soka). Namesto svežega jogurta lahko uporabite tudi suhe kulture. Pri uporabi teh, sledite navodilom na embalaži.

Najboljše rezultate dosežete s steriliziranim ali UHT mlekom. Kakršnokoli drugo vrsto mleka je pred uporabo potrebno za kratek čas segreti na 90°C. Nato pustite, da se mleko ohladi na približno 30°C.

5. UPORABA NAPRAVE

- V steklene kozarce dodajte 1 do 2 žlici naravnega jogurta (brez sladkorja ali sadnega soka).
- Za čas priprave 5 do 6 ur, mleko segrejte do 90°C in ga nato pred uporabo pustite ohlajati do približno 30°C.
- Če uporabite hladno mleko (na primer iz hladilnika), se čas priprave jogurta podaljša na 8 do 9 ur.
- Mleko v enakomernih količinah porazdelite v steklene kozarce in temeljito zmešajte z jogurtom.
- Namesto svežega jogurta lahko uporabite suhe kulture. Pri tem sledite navodilom proizvajalca tega izdelka.

Spominski gumb:

Kot opomnik lahko spominski gumb nastavite na uro dokončanja izdelave. Odvisno od modela, to naredite s premikom gumba na sprednji strani naprave ali z obračanjem manjšega kroga na vrhu pokrova. V obeh primerih nastavite čas dokončanja.

6. DELOVANJE

- Napravo za izdelovanje jogurta namestite v prostor z normalno sobno temperaturo. Izogibajte se prepihu in temperaturnim šokom.
- Pokrove namestite na kozarce, ki jih nato vstavite v napravo. Celotno napravo pokrijete s pokrovom.
- Vtič napajalnega kabla vstavite v vtičnico in vklopite napravo.
- Napravo za izdelovanje jogurta nato pustite pri miru dokler se ne naredi jogurt – približno 5 do 6 ur, če je bilo mleko pogreto ali najmanj 8 do 9 ur, če ste uporabili mrzlo mleko.
- Ko je jogurt narejen izklopite napravo in kabel izvlecite iz stenske vtičnice.
- Kozarce takoj premestite v hladilnik in pustite, da se jogurt ohladi.
- Ko ste naredili prvi paket jogurtov, zahtevano količino tega jogurta shranite za naslednjo izdelavo.
- Če želite izdelati sadni jogurt, sadje dodajte še toplemu narejenemu jogurtu predno kozarce premestite na hlajenje v hladilnik.
- **Opomba:** po končanih treh ali štirih izdelanih paketih jogurta, le-ta lahko postane voden. Takrat je čas, da postopek izdelave zopet začnete s svežim jogurtom.

7. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem naprave se prepričajte, da je izklopljena iz napajanja in je popolnoma ohlajena.
- V izogib nevarnosti električnega šoka naprave ne čistite z vodo in je ne potopite v vodo.
- Zunanjo površino naprave lahko čistite s čisto, vlažno krpo.

- Steklene kozarce in vrhnji pokrov operite v topli milnici.

8. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



■ Odslužene ali poškodovane naprave ne odlagajte med splošne gospodinjske odpadke; odstranite jih skladno z lokalnimi predpisi v vaši občini in na javnih zbirališčih.

9. GARANCIJA

Enoletna garancija od dneva nakupa velja v primeru poškodb materialov in za izdelavo. Pri tej garanciji proizvajalec popravi ali zamenja okvarjeni del, če je bila naprava poslana na enega od pooblaščenih servisov. Garancija je veljavna samo v primeru, če je bila naprava uporabljana skladno z navodili za uporabo, če je nepooblaščen oseba ni spreminjala, popravljala ali predelala in če ni bila poškodovana zaradi napačne uporabe.

Garancija ne krije obrabe in iztrošenosti zaradi uporabe, kakor tudi ne krije razpok ali razbitih materialov kot so steklo, keramika in podobno. Garancija ne vpliva na zakonske pravice, ki so vam kot potrošniku priznane v nacionalnih zakonskih pravicah potrošnikov. Če naprava ne deluje in jo je potrebno vrniti, jo previdno zapakirajte in v paket priložite informacije kot so vaše ime in naslov ter razlog vračila. Če je to v garancijskem roku, prosimo priložite tudi garancijski list in potrdilo o nakupu.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Severin naprava za izdelovanje jogurta JG 3516**

Kat. št.: **82 86 73**

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.