



Használati útmutató

Digitális sportkaróra

Rend. sz.: 1007802 1007802
Rend. sz.: 1007804 1007804

Rendeltetésszerű használat:

A karóra mutatja a pontos időt és a naptári adatokat, továbbá egy másik időzóna idejét. Rendelkezik még egy ébresztési/riasztási funkcióval, használható továbbá stopperóráként, visszazámláló időzítőként, valamint ütemadóként is. Kizárólag egy elemmel szabad táplálni (típusát lásd Műszaki adatok). A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélyét idézheti elő. A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani. A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírásoknak. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkor tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- karóra
- használati útmutató

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék ápolása, használata vagy kezelése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.



A „nyíl”-szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági tudnivalók:



Olvassa el először a teljes használati útmutatót, fontos információkat tartalmaz a használathoz.

A használati útmutató előírásainak a be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget.

A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.

- Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, erős rezgésnek, valamint erős mechanikus igénybevételnek.
- Ha kételyei vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.

- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, Veszélyes játékszerré válhat gyerekek számára.
- Bányon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Vegye figyelembe a jelen útmutató egyes fejezeteiben olvasható biztonsági tudnivalókat is.

Főbb tulajdonságok

- stopperóra
- visszazámláló időzítő
- második időzóna kijelzése
- naptár funkció
- ütemadó funkció
- riasztási funkció, 5 riasztási idővel és órajellel
- a számlap megvilágítása

Részegységek és kezelőelemek



- (1) (1) nyomógomb
RESE
T
(vissz
aállítá
s)
(2) (2) nyomógomb
MOD
E
(üze
mmó
d)
(3) nyomóg
ST./STP.
omb
(4) LIGH
nyomógomb
T
(világi
tás)

Az üzemmód kiválasztása

- A MODE nyomógombbal (2) lehet kiválasztani a karóra üzemmódját.
- Addig nyomogassa a MODE nyomógombot (2), amíg a kívánt üzemmód nem jelenik meg a kijelzőn:



A pontos idő a dátummal



Stopperóra (SP)



Visszazámláló időzítő (TR)



Riasztási funkció (AL) Második időzóna ideje (T2) Ütemadó funkció (PA)

Az ütemadó-funkció egy ütemet ad le, amelyet különböző sportágaknál (pl. a futásnál) a mozgás lefolyásának a mintájául (pl. lépések gyakorisága) lehet felhasználni. Az óra ehhez beállítható gyakorisággal hangjeleket ad le.

Üzemmódok

Ha az ST/STP nyomógombot (3) a beállítások közben nyomva tartja, a beállítandó érték folyamatosan változik.

a) A pontos idő kijelzése

Kijelzési formátum

- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3) a pontos idő kijelzési módjának (12- vagy 24-órás) a lerögzítésére.

A pontos idő beállítása

- Addig tartsa megnyomva a RESET nyomógombot (1), amíg villogni nem kezd a másodperc kijelzett számjegye.
- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy a kijelzett másodpercet „00”-ra állítsa vissza.
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (2), hogy átlépjen a következő beállítási lépésre (óra).
- Állítsa be az óra kijelzését az ST/STP nyomógombbal (3).
- Állítsa be a fent leírtaknak megfelelően a további értékeket (perc, év, hónap és dátum) is. A MODE nyomógombbal (2) választja ki ekkor a beállítandó értéket, míg az ST/STP nyomógombbal (3) változtatja meg a beállítandó értéket.
- A pontos idő beállításának a befejezéséül nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítások tárolása céljából.

b) Stopperóra funkció

- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy elindítsa a stopperórát.
- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy ismét leállítsa a stopperórát.
- Az ST/STP nyomógombbal (3) újraindíthatja a stopperórát.
- Nyomja meg a RESET nyomógombot (1), miután leállította a stopperórát, hogy kinullázza („0:00:00”).
- Amíg fut a stopperóra, a RESET nyomógomb (19) megnyomása által megjeleníthet egy részdíót. A kijelzőn ugyan a részdíó látható, a stopperóra azonban tovább fut a háttérben.
- Nyomja meg újra a RESET nyomógombot (1), hogy visszatérjen a futó stopperóra kijelzéséhez.

c) Visszazámláló időzítő

A programozott idő beállítása.

- Nyomja meg a „RESET” gombot.
- Állítsa be a programozni kívánt órát az ST/STP nyomógomb (3) segítségével.
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (2), hogy átlépjen a következő beállítási lépésre (perc).
- Állítsa be a programozni kívánt percet az ST/STP nyomógomb (3) segítségével.
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (2), hogy átlépjen a következő beállítási lépésre (másodperc).
- Állítsa be a programozni kívánt másodpercet az ST/STP nyomógomb (3) segítségével.
- Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítások tárolása céljából.

A visszazámláló időzítő használata

- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy elindítsa a visszazámláló időzítőt.
- Nyomja meg újra az ST/STP nyomógombot (3), hogy megszakítsa, ill. újraindítsa a visszazámláló időzítőt.
- A programozott idő elteltével kb. 60 másodpercig megszólal egy hangjel.
- Nyomjon meg egy tetszőleges nyomógombot a hangjel leállítására.

d) Riasztási/ébresztési funkció

A riasztási/ébresztési funkció aktiválása, ill. inaktiválása

- Nyomja meg a LIGHT nyomógombot (4) a kívánt funkció (órajel, ill. az 1. - 5. riasztás) kiválasztása céljából.
- Az órajel, ill. a kiválasztott riasztás aktiválása, ill. inaktiválása céljából nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3). Ha aktív az órajel, a kijelző alján jobboldalt megjelenik egy harangszimbólum. Ha aktív a riasztás, egy riasztási szimbólum jelenik meg.
- A beállított riasztási időpontban kb. 60 másodpercig megszólal egy hangjel. Nyomja meg bármelyik gombot a riasztási hangjel (ébresztő) leállítására.

Az ébresztési idő beállítása

- Válassza ki a beállítandó riasztási funkciót (1. - 5. riasztás) a LIGHT nyomógommbal (4).
- Nyomja meg a RESET gombot (1) az óra számjegyeknek a megjelenítése céljából.
- Állítsa be az óra kijelzését az ST/STP nyomógommbal (3).
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (2) a perc számjegyeknek a megjelenítése céljából.
- Állítsa be a perc kijelzett számjegyét az ST/STP nyomógomb (3) segítségével.
- Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítás tárolása céljából.

A második időzóna pontos ideje

- Nyomja meg a RESET nyomógombot a (1) az órakijelzés kiválasztására.
- Állítsa be az óra kijelzését az ST/STP nyomógommbal (3).
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (2) a perc számjegyeknek a megjelenítése céljából.
- Állítsa be a perc kijelzett számjegyét az ST/STP nyomógomb (3) segítségével. A perc kijelzett számjegyét 30-perces lépésekben lehet változtatni.
- Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítás tárolása céljából.

f) Ütemadó-funkció

- Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a hangjelek percenkénti számának (10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240 vagy 320) a beállításához.
- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3) az ütemadó funkció elindítására.
- Nyomja meg újra a ST/STP nyomógombot (3) az ütemadó funkció leállítására.

Megvilágítás

- Nyomja meg a LIGHT gombot (4), hogy pár másodpercre bekapcsolja a számlap megvilágítását.

Tudnivalók az elemekről

- Elemek nem valók gyerekek kezébe.
- Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.
- Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni vagy tűzbe dobni. Robbanásveszély áll fenn!
- Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad tölteni. Csak újratölthető akkumulátorokat töltsön fel, és használjon megfelelő töltőkészüléket.
- Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polarításra (pozitív/+ és negatív/-).

Elemcsere

- Ha a kijelzőn már nem látható semmi, az elemet ki kell cserélni.
- Az elemcserét szakembernek kell elvégeznie, aki rendelkezik a speciális órasszerszámokkal és a megfelelő szakismerettel.
- Az elemcseréhez le kell venni az óra hátlapját.
- Ezután már kivehető az elem a tartójából, és az új elem berakható a helyére.

Víz- és ütésállóság

Az óra a normál használatban ütésálló. Ne tegye ki azonban nagy ütéseknek, például ne ejtse le kemény talajra. Ettől az óramű károsodhat.

A 10 ATM jelölés azt jelenti, hogy az óra alkalmas fürdéshez, úszáshoz, kocsimosáshoz, zuhanyozáshoz stb.

Az óra nem való merüléshez. Ne működtesse a nyomógombokat a víz alatt.

Karbantartás és tisztítás

Az óra tisztításához elegendő egy tiszta, száraz és puha ruha. Erősebb szennyeződésekhez a ruha langyos vízzel megnedvesíthető.

Tisztítsa nagyon óvatosan az órát, mert könnyen megkarcolódhat. Ne nyomja túl erősen az üveget, mert eltörhet.

Eltávolítás

a) A termék

Az elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Vegye ki az esetleg még a készülékben lévő elemet, és azt a készüléktől elkülönítve távolítsa el.

b) Elemek és akkumulátorok

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelkezések) az elhasznált elemek és akkuk leadására; tilos a háztartási szemétnél való eltávolítás!



A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható kuka ikon alatt található). Az elhasznált elemeket/akkumulátorokat térítésmentesen leadhatja lakóhelye gyűjtőhelyein, üzleteinkben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak!



Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 3 V egyen
Elem 1 x CR2025 lítium gombelem
Az elem üzemelettartama: kb. 2 év
Vízállóság 10 ATM
Tömeg 65 gramm



Jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges. Tilos az utánnyomás, még kivonatolva is. Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki és kivitelezési változtatás jogát fenntartjuk. © Copyright 2013 by Conrad Electronic SE.