



NAVODILA ZA UPORABO

Daljnogled Basetech Compact, 16 x 32 mm

Kataloška št.: 55 80 99

BASETech

Kazalo

1. Predvidena uporaba	2
2. Vsebina paketa	2
3. Varnostni napotki	2
Osebe/izdelek	2
Ostalo	3
4. Upravljalni elementi	3
5. Priprava na uporabo	4
Nastavitev razdalje med okularjema	4
Izostritev	4
Napotki	4
6. Vzdrževanje in čiščenje	4
7. Odstranjevanje	5
8. Tehnični podatki	5
Garancijski list	6

1. Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen opazovanju oddaljenih predmetov. Z optično povečavo si lahko kljub veliki razdalji natančno ogledate predmete opazovanja kot so npr. živali, zgradbe ali drevesa. Izdelek je primeren tudi za zaščiteni rabo na prostem. Preprečiti je treba neposreden stik z mokroto in vlago.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Natančno preberite ta navodila za uporabo in jih dobro shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

2. Vsebina paketa

- Daljnogled
- Torbica
- Čistilna krpa
- Navodila za uporabo

3. Varnostni napotki



Natančno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Osebe/izdelek

- Z daljnogledom nikoli ne glejte v sonce ali druge močne vire svetlobe, tudi ne v njihovi bližini. Obstaja nevarnost oslepitve!

- Pri napačni uporabi lahko daljnogled deluje kot zbiralna leča. Obstaja nevarnost požara! Daljnogleda ne pustite ležati tako, da je izpostavljen soncu.
- Prepričajte se, da med uporabo daljnogleda ne boste izpostavljeni udarcem ali podobnemu, saj lahko to vodi do nevarnih poškodb oči.
- Leč se ne dotikajte s prsti.
- Pazite, da daljnogled ne bo nihal sem in tja na traku za obešanje okoli vratu. Daljnogled lahko zadene in poškoduje vas in druge osebe. Poleg tega se lahko daljnogled poškoduje, če zadene ob druge predmete.
- Pazite, da se s trakom za obešanje okoli vratu ne boste zapletli v druge predmete. Obstaja nevarnost telesnih poškodb.
- Gumijasti očesni školjki lahko po daljši uporabi povzročita draženje kože. V tem primeru se obrnite na zdravnika.
- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
 - vidne poškodbe na napravi,
 - naprava več ne deluje pravilno,
 - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
 - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.

Ostalo

- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

4. Upravljalni elementi

- 1 Desna očesna školjka
- 2 Sredinski kolešček
- 3 Leva očesna školjka



5. Priprava na uporabo

Nastavitev razdalje med okularjema

- Spremenite položaj obeh okularjev, tako da ju nagnete drug proti drugemu ali narazen.
- Ko gledate skozi daljnogled, pri pravilni nastavitvi vidite sliko v obliki kroga.



Izostritev

1. Glejte skozi daljnogled in si pri tem izberite oddaljen predmet.
2. Zaprite desno oko.
3. Nato tako dolgo vrtite sredinski kolešček (2), dokler v levem okularju ostro ne vidite predmeta, ki ste si ga izbrali.
4. Odprite desno oko in zaprite levo oko.
5. Vrtite očesno školjko (1) desnega okularja, dokler v desnem okularju ostro ne vidite predmeta, ki ste si ga izbrali. Pri tem upoštevajte oznako plus/minus na spodnji strani desne očesne školjke in si po potrebi zabeležite nastavljen položaj.
6. Daljnogled je sedaj prilagojen vašim očem. Pri opazovanju predmetov na večji ali manjši razdalji od sedaj naprej zadostuje, da nastavljate ostrino s pomočjo sredinskega koleščka.

Napotki

- Upoštevajte, da je opazovanje drugih oseb brez njihove vednosti in privolitve kaznivo dejanje.
- Daljnogleda ne uporabljajte, medtem ko se premikate, saj se lahko zgodi, da spregledate ovire in se spotaknete čeznje.
- Če je daljnogled izpostavljen hitrim spremembam temperature, lahko na lečah kondenzira vlaga. To je običajno. Kondenzat v toplih prostorih ponavadi izhlapi v roku ene ure.
- Daljnogleda ne izpostavljajte neposrednemu dežju ali mokroti. Vodne kaplje takoj obrišite s čistilno krpico.

6. Vzdrževanje in čiščenje



Pazite, da ne boste premočno pritiskali na leče, sicer lahko povzročite praske. V nobenem primeru ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva poškodujejo ohišje ali leče.

- Daljnogled ne potrebuje vzdrževanja, zato ga nikoli ne odpirajte.
- Daljnogleda pri čiščenju ne potaplajte v vodo.
- Za čiščenje ohišja in leč uporabite priloženo čistilno krpico ali čopič za prah. Druga možnost je, da uporabite mehko krpo brez kosmov. Za čiščenje leč je primerna tudi čistilna krpica za očala. Za odstranjevanje trdovratnejše umazanije lahko krpico rahlo navlažite z mlačno vodo.
- Če daljnogled čistite s čistilnim sredstvom, pazite, da čistilnega sredstva ne kanete neposredno na leče. Čistilno sredstvo vedno najprej kanite na čistilno krpico.

7. Odstranjevanje



Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

8. Tehnični podatki

Povečava: 16 x
Ø objektiva: 32 mm
Zorno polje na 1.000 m: 63 m
Kot zornega polja: 3,6°
Izhodna zenica: 2,0 mm
Očesna razdalja: 10 mm
Fokus: centralni fokus
Mere (Š x V x G): 113 x 39 x 142 mm
Teža: 235 g (daljnogled)
..... 30 g (torbica)

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2014 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Daljnogled Basetech Compact,**
16 x 32 mm
Kat. št.: **55 80 99**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.