

Navodila za odganjalec voluharjev, tip P7901, kat. št. 62 17 33

Naprava v tleh vsakih 15 sekund oddaja 300 Hz šume, ki jih človek le stežka sliši, za živali v zemlji pa pomenijo nevarnost. S to napravo se lahko enostavno znebite nadležnih živali. Za ljudi in hišne živali naprava ni škodljiva. Naprava deluje v območju ca. 835 m². Naprava nima negativnega vpliva na črve ali hišne živali.

- napravo postavite v neposredno bližino sledi glodalcev
- naprava deluje v krogu brez ovir v vse smeri. Da dosežete boljši rezultat vam priporočamo uporabo dveh naprav. V primeru zmrzali ali poplav odstranite napravo iz tal. Baterije zamenjajte vsake 4 – 6 mesecev, najkasneje pa, ko ni več slišen noben šum.

NAPRAVA DELUJE PROTI NASLEDNJIM GLODALCEM

- krtom
- rovkam, voluharjem, njivskim mišim

UPORABA

1. Odprite napravo tako, da odvijete zeleni pokrovček v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Izvlecite pokrovček predala za baterije ven in vstavite 4 x 1.5 V baterije v skladu z oznakami.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost (dolžina x premer)	38 x 5.7 cm
Teža	190 g brez baterij
Napajanje	4 x 1.5 V
Frekvenca	300 Hz
Območje delovanja	ca. 835 m ²

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektnih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Če so baterije pravilno vstavljene, lahko zaslišite v naslednjih 15 sekundah prvi vibracijski zvok, ki se ponavlja redno vsakih 15 sekund naslednjih 4 – 6 mesecev, dokler se baterije ne izpraznijo.

3. Ko ste vstavili baterije, vtaknite predal za baterije notri in trdno privijte pokrovček, da zagotovite 100 % zaščito pred vremenskimi pojavi.
4. Napravo vtaknite v tla vsaj do nerebrene površine. Napravo lahko tudi povsem vtaknete v tla, da vas pri delu ne ovira.

Za zamenjavo baterij ponovite korake 1 – 3 .

OPOZORILA!

1. Pred uporabo naprave se prepričajte, da na napravi niso vidne poškodbe.
2. Naprave ne dajajte otrokom v roke.

OPOZORILO

1. Ko želite napravo odstraniti iz zemlje, je nikoli ne potegnite za glavo ampak cev naprave previdno povlecite iz tal. Cev najprej premikajte sem in tja ali pa zemljo navlažite z vodo.
2. Ne pričakujte takojšnje reakcije pri uporabi naprave. Živali se boste verjetno znebili šele po ca. 14 dnevih uporabe.