



Návod k obsluze

Spínací zásuvka se soumrakovým senzorem

Obj.č.: 62 29 93



Úvod

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup spínací zásuvky

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Charakteristika

Tento výrobek je vybaven integrovanou napájecí zásuvkou, která může být zapínána a vypínána pomocí integrovaného soumrakového senzoru. Tímto způsobem může být elektrický spotřebič zapínán a vypínán. Funkce náhodného spínání (RANDOM) jakož i různá přednastavení času a ruční spínání doplňují funkční rozsah tohoto výrobku.

Nastavení mezní hodnoty pro spínání

Nastavení mezní hodnoty pro spínání se provádí pomocí otočného přepínače „LUX“. Toto nastavení dovoluje časovači, aby rozlišoval mezi „světlem“ („light“) a tmou („Dark“) a podle toho zapínal a vypínal připojený spotřebič. Otočením tohoto otočného ovládacího prvku ve směru hodinových ručiček (směr „+“) se tato akce realizuje při vyšší intenzitě světla. Otočením tohoto ovládacího prvku proti směru hodinových ručiček (směr „-“) se tato akce realizuje při nižší intenzitě světla.

Při uvedení zařízení do provozu vyberte spíše nějakou střední hodnotu. Pokud zapínání a vypínání neprobíhá při světelných poměrech, jaké s představujete, korigujte nastavení tohoto otočného prvku „LUX“ po malých stupních. Tato nastavení provádějte na místě, kde zamýšlíte časovač později provozovat.

Zajistěte rovněž, aby byl časovač používán na místě s pokud možno konstantní intenzitou světla (ne např. v blízkosti oken nebo na místě ani na místech, kam směřuje přímé sluneční záření apod.).

Mód automatického spínání

Přepněte otočný přepínač do polohy „DUSK TO DAWN“ (od soumraku do úsvitu). V této poloze je připojený spotřebič zapnut při setmění a vypnut při zvýšené intenzitě světla a to v závislosti na intenzitě světla nastavené ovládacím prvkem „LUX“ (viz níže nastavení mezní hodnoty pro spínání).

Mód časovače

Zde můžete vybrat, jak dlouho by měl být spotřebič aktivní poté, co je časovač zapnut. To znamená, že se s nízkou intenzitou světla časovač zapne a později se po uplynutí nastaveného času samočinně vypne (rovněž v závislosti na nastavení mezní hranice spínání pomocí otočného prvku „LUX“).

Pro nastavení této hodnoty časovače použijte otočný přepínač. Nastavte jej do polohy „0,5“, „1“, „2“, „4“, „6“ nebo „8“. Spotřebič pak zbývá po sepnutí „0,5“, „1“, „2“, „4“, „6“ nebo „8“ hodin, pokud není mezitím dosažena opět mezní hodnota pro vypnutí (mezitím se rozední).

Ruční provoz

Spotřebič pak může být jednoduše ručně vypnut. Zde je stmívací senzor a nastavení mezní hranice pro spínání irrelevantní:

Pokud nastavíte přepínač do polohy „ON“ (zapnuto): Spotřebič je zapnut

Pokud nastavíte přepínač do polohy „OFF“ (zapnuto): Spotřebič je vypnut

Mód náhodného spínání RANDOM

Pomocí „náhodného“ spínání RANDOM je připojený spotřebič zapínán a vypínán náhodně. Toto je možné ve dvou provozních módech – v modu automatického spínání a v modu časovače či tehdy, když je otočný vypínač v poloze ON (zapnuto).

Připojení spotřebiče k časovači

- Vypněte spotřebič
- Zapojte časovač do standardní zásuvky elektrického vedení s kolíkem uzemnění
- Připojte spotřebič k časovači
- Když je napájecí výstup časovače aktivován, na čelní straně časovače se rozsvítí LED kontrolka.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do spínací zásuvky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Spínací zásuvka nevyžadují žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit spínací zásuvku. Nenamáchejte zásuvku do vody nebo do jiných kapalin.

Recyklace



Elektrická zařízení, která dosloužila, jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu. Musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! Zlikvidujte je v souladu s regionálními předpisy o recyklaci zvláštního odpadu!



Vybité baterie jsou rovněž zvláštním odpadem. K jejich likvidaci slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na spínací zásuvku poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Technické údaje

Provozní napětí:	230V/50 Hz
Bezpečnostní třída:	I, je zapotřebí napájecí zásuvka s uzemňovacím kolíkem
Odporová zátěž:	7A, 1600 W
Indukční zátěž:	3A, 720 W
Zátěž žárovky:	3A, 720 W
Okolní teplota:	+5°C až +35°C
Vlhkost vzduchu:	<90%, bez kondenzace



Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronic.
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
SAJ/01/2009