

Regulator czasowy z wyłącznikiem zmierzchowym

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 622993

Wersja 11/06

Przeznaczenie

Produkt wyposażony jest w gniazdko zasilania, które może zostać włączone/wyłączone za pomocą wbudowanego czujnika zmierzchu. Dzięki temu podłączone do gniazdka urządzenie elektryczne może zostać automatycznie włączone/wyłączone. Funkcja losowa („RANDOM”) oraz kilka zaprogramowanych ustawień oraz funkcja wyłączania manualnego dopełniają funkcjonalny zakres urządzenia.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach zamkniętych. Nie jest on zabawką i powinien być trzymany z dala od dzieci.

Produkt spełnia aktualne przepisy krajowe i europejskie.

Wszelkie środki bezpieczeństwa i uwagi zawarte w niniejszej instrukcji obsługi muszą być bezwzględnie przestrzegane. Instrukcja ta ma na celu chronić nie tylko urządzenie lecz w szczególności twoje zdrowie. Prosimy o zapoznanie się z całą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Dziękujemy!

Zakres dostawy

- Regulator czasowy
- Instrukcja obsługi

Ustawianie progu włączania/wyłączania

Próg włączania/wyłączania ustawiany jest za pomocą pokrętła „LUX”. Ustawienie to umożliwia regulatorowi na odróżnienie pomiędzy „jasno” i „ciemno”, dzięki temu odpowiednio włącza i wyłącza podłączone urządzenie elektryczne.

Za pomocą jednego obrotu zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (w kierunku „+”) regulator włącza/wyłącza urządzenie przy wyższej jasności.

Za pomocą jednego obrotu przeciwnie do kierunku wskazówek zegara (w kierunku „-”) regulator włącza/wyłącza urządzenie przy niższej jasności.

Przy pierwszym uruchamianiu regulatora ustaw pokrętkę na pozycji środkowej. Jeśli włączenie/wyłączenie nie nastąpi przy wybranej jasności, wtedy przesuwaj pokrętkę „LUX” w małych krokach dla uzyskaniażądanego efektu.

Ustaw regulator w miejscu, gdzie będzie później używany.

Regulatora należy używać w miejscach o jednorodnej jasności (np. nie w pobliżu okien, bez bezpośredniego promieniowania słonecznego, etc.)

Tryb automatyczny

Ustaw pokrętkę w pozycji „DUSK TO DAWN” („od zmierzchu do świtu”). W tej pozycji, podłączone urządzenie elektryczne jest włączane gdy jest ciemno i wyłączane gdy jest jasno, w zależności od ustawienia pokrętki „LUX” (próg włączania/wyłączania).

Tryb timer

Dzięki tej funkcji można ustawić jak długo, po włączeniu, podłączone urządzenie ma pozostać włączone. Oznacza to, że przy słabym oświetleniu, regulator włącza podłączone urządzenie i następnie wyłącza po upływie wyznaczonego czasu (w zależności od ustawienia pokrętki „LUX” - próg włączania/wyłączania).

W tym celu przesun przełącznik na pozycję „0.5”, „1”, „2”, „4”, „6” lub „8”. Podłączone urządzenie pozostanie włączone przez 0.5, 1, 2, 4, 6 lub 8 godzin, do momentu aż próg włączania/wyłączania nie zostanie ponownie przekroczony.

Ustawienia manualne

Podłączone urządzenie może zostać włączone/wyłączone manualnie. W tym przypadku ustawienia czujnika zmierzchu oraz pokrętki „LUX” nie mają zastosowania.

Pokrętkę w pozycji „ON”: Urządzenie elektryczne włączone

Pokrętkę w pozycji „OFF”: Urządzenie elektryczne wyłączone

Tryb losowy („RANDOM”)

Za pomocą przełącznika „RANDOM” podłączone urządzenie elektryczne zostaje włączone i wyłączone w trybie losowym.

Funkcja ta jest dostępna w dwóch trybach – automatycznym i timer; lub jeśli pokrętko przełączone jest na pozycję „ON”.

Podłączanie urządzenia elektrycznego do regulatora

- Wyłącz podłączane urządzenie.
- Podłącz regulator do gniazdka sieciowego z uziemieniem.
- Podłącz urządzenie elektryczne do gniazdka regulatora.



Gdy gniazdko regulatora jest włączone, dioda LED znajdująca się z przodu regulatora miga.