



ČASOMER S STIKALOM ZA ZATEMNITEV

Št. artikla: 622993

KAZALO VSEBINE

1 NAMEN UPORABE	3
2 VSEBINA KOMPLETA	3
3 VARNOSTNA OPOZORILA	3
4 NASTAVITEV DELOVANJA NAPRAVE.....	4
SAMODEJNI NAČIN DELOVANJA	4
NAČIN DELOVANJA S ČASOMEROM	4
ROČNA NASTAVITEV DELOVANJA	5
NAKLJUČNI NAČIN DELOVANJA ("RANDOM")	5
5 POVEZAVA ELEKTRIČNEGA PORABNIKA NA ČASOMER.....	5
6 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE NAPRAVE	5
7 KAKO ZAVREČI NAPRAVO?	5
8 TEHNIČNI PODATKI	6

1 NAMEN UPORABE

Izdelek je opremljen z izhodom energije, z vtičnico, ki se lahko vklopi in izklopi prek vgrajenega svetlobnega senzorja. To omogoči samodejni vklop ali izklop električnega porabnika, ki je povezan na časomer. Delovanje naprave dopolnjuje funkcija “naključno” (“RANDOM”), številne prednastavitve časa in tudi ročno upravljanje stikala.

Naprava je namenjena le uporabi v suhih notranjih prostorih. Naprava ni igrača, zato jo hranite izven dosega otrok.

Izdelek izpolnjuje veljavne nacionalne in evropske predpise.

Varnostna opozorila in napotke za uporabo naprave v teh navodilih je potrebno upoštevati. Ta navodila za uporabo niso namenjena samo zaščiti naprave same, temveč tudi vašemu zdravju. Pred prvo uporabo naprave preberite navodila za uporabo v celoti in jih shranite za napotke in pomoč pri nadaljnji uporabi naprave. Hvala.

2 VSEBINA KOMPLETA

- Časomer (s stikalom za zatemnitev)
- Navodila za uporabo

3 VARNOSTNA OPOZORILA



Garancija zapade v primeru škode, ki je posledica neupoštevanja teh navodil. Za posledično škodo ne odgovarjamo.

Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za poškodovanje oseb ali za škodo na lastnini, ki je rezultat nepravilnega ravnanja z izdelkom oz. neupoštevanja teh navodil. Garancije v takih primerih ni mogoče uveljavljati.

- Nepooblaščenno odpiranje in/ali preoblikovanje naprave ni dovoljeno zaradi varnostnih in licenčnih razlogov (CE).
- Naprava je izdelana v skladu z varnostnim razredom I. Kot vir energije lahko uporabite le ustrezno omrežno vtičnico (230V~/50Hz) javnega električnega omrežja z zaščitnim prevodnikom.
- Ta naprava ni igrača. Hranite jo izven dosega otrok! Pri uporabi naprave v prisotnosti otrok bodite še posebej previdni. Otroci namreč lahko poskušajo različne predmete vstaviti v odprtino izhoda napetosti. Pri tem obstaja nevarnost življenjsko usodnega elektrošoka.
- Izdelek je namenjen le uporabi v suhih, notranjih prostorih (ne v kopalnici). Izogibajte se stiku naprave z vodo ali vlago, drugače obstaja nevarnost elektrošoka.
- Nikoli se ne dotikajte naprave s mokrimi ali vlažnimi rokami. Enako velja tako za omrežni vtikač na zadnji strani časomera, ki ga vstavite v omrežno vtičnico, kot napravo oz. električni porabnik, ki ga vstavite v izhod napetosti (vtičnico) na sprednji strani časomera.
- Delovanje električnih porabnikov brez nadzora lahko vodi v različne nevarnosti, na primer možnost požara zaradi pregretja porabnika.

Iz varnostnih razlogov določenih tipov naprav (grelce, ventilatorje itd.) ne povežite s časomerom.

- Pri uporabi časomera upoštevajte tudi navodila za uporabo naprave, ki jo povežete s časomerom.
- Nikoli ne prekoračite maksimalne obremenitve, ki je zapisana v poglavju o tehničnih podatkih časomera (glejte na konec navodil za uporabo). Drugače obstaja nevarnost požara in življenjsko usodnega elektrošoka.
- Material embalaže ne pustite brezbrizno ležati naokoli. Postane lahko nevarna igrača za otroke!
- Z izdelkom ravnajte previdno. Pazite, da vam ne pade na tla. Udarci, tudi padci iz nizke višine, ga namreč lahko poškodujejo.
- Če je ohišje izdelka poškodovano, izdelka ne uporabljajte več!
Če je izdelek še vedno povezan na napajalno napetost, se izdelka ne dotikajte. Najprej izklopite omrežno vtičnico, na kateri je povezan (prekinite električni tok).
Sedaj izvlecite izdelek iz omrežne vtičnice in ga v popravilo odnesite strokovni tehnični službi ali ga zavržite na okolju prijazen način.

4 NASTAVITEV DELOVANJA NAPRAVE

Prag vklopa/izklopa naprave se nastavi s pomočjo vrtljivega stikala "LUX". Ta nastavitev omogoča časomeru razlikovanje med "svetlim" in "temnim", s čimer lahko ob ustreznem času vklopi in izklopi nanj povezan električni porabnik.

Z zasukom vrtljivega stikala v smeri urinega kazalca (v smeri +), se naprava vklopi pri močnejši svetlobi.

Z zasukom vrtljivega stikala v nasprotni smeri urinega kazalca (v smeri -), se naprava vklopi pri slabši svetlobi.

Pri prvi uporabi naprave izberite približno srednjo pozicijo stikala. Če se vklop/izklop delovanja naprave ne pojavi ob svetlobi, ki ste jo izbrali, zasučite vrtljivo stikalo "LUX" v majhnih korakih.

Nastavitev opravite na mestu, kjer boste časomer uporabljali v prihodnje.

Bodite pozorni, da časomer uporabite na mestu z nespremenljivo svetlobo (na primer, ne v bližini oken, neposredne sončne svetlobe itd.).

SAMODEJNI NAČIN DELOVANJA

Veliko vrtljivo stikalo prestavite v pozicijo "DUSK TO DAWN" ("OD MRAKA DO ZORE"). V tej poziciji se na časomer povezan električni porabnik vklopi v temi in izklopi ob osvetlitvi, glede na nastavitev praga vklopa/izklopa z vrtljivim stikalom "LUX".

NAČIN DELOVANJA S ČASOMEROM

Z aktiviranjem časomera lahko določite, kako dolgo naj bo električni porabnik vklopljen. To pomeni, da pri šibki svetlobi, časomer vklopi električni porabnik in ga ko preteče določen čas tudi izklopi (glede na nastavitev praga vklopa/izklopa z vrtljivim stikalom "LUX").

Za ta namen prestavite veliko vrtljivo stikalo v pozicijo "0.5", "1", "2", "4", "6" ali "8". Električni porabnik tako ostane vklopljen 0.5, 1, 2, 4, 6 ali 8 ur, vsaj dokler spet ni dosežen prag vklopa/izklopa.

ROČNA NASTAVITEV DELOVANJA

Električni porabnik lahko vklopite in izklopite tudi ročno; pri tem svetlobni senzor in nastavitev praga vklopa/izklopa nista pomembna.

Veliko vrtljivo stikalo v poziciji “ON”: Električni porabnik je vklopljen.

Veliko vrtljivo stikalo v poziciji “OFF”: Električni porabnik je izklopljen.

NAKLJUČNI NAČIN DELOVANJA (“RANDOM”)

S pomočjo stikala “RANDOM”, se na časomer povezan električni porabnik vklopi in izklopi povsem naključno (v ta namen prestavite stikalo v pozicijo “ON”).

To je mogoče v dveh načinih delovanja časomera, v samodejnem načinu delovanja in načinu delovanja s pomočjo časomera; ali če je veliko vrtljivo stikalo v poziciji “ON”.

5 POVEZAVA ELEKTRIČNEGA PORABNIKA NA ČASOMER

- Izklopite električni porabnik.
- Vstavite časomer v omrežno vtičnico z ozemljitvijo.
- Povežite električni porabnik z izhodom napetosti, vtičnico na časomeru.



Ko je izhod napetosti na časomeru vklopljen, se prižge LED na sprednji strani časomera.

6 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE NAPRAVE

Izdelek ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Izdelka nikoli ne smete odpirati/ga razstavljati.

Pred čiščenjem časomer vedno izvlecite iz omrežne vtičnice in prekinite povezavo z električnim porabnikom. Zunanost časomera očistite s čisto, mehko krpo. Prah lahko enostavno odstranite s čisto krtačo in sesalnikom.

Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko to poškoduje ohišje izdelka ali poslabša njegovo delovanje.

7 KAKO ZAVREČI NAPRAVO?



Odsluženi električni in elektronski izdelki so posebne vrste odpadki in njihovo odlaganje med gospodinjske odpadke ni dovoljeno.

Ko postane izdelek neuporaben, ga zavržite v skladu z ustreznimi regulativami (vrnite ga na zbiralna mesta v vaši lokalni skupnosti).

8 TEHNIČNI PODATKI

Napajalna napetost:	230V~/50Hz
Varnostni razred:	I, nujna je omrežna vtičnica z zaščitnim prevodnikom
Uporna obremenitev:	7A, 1600W
Induktivna obremenitev:	3A, 720W
Obremenitev žarnice:	3A, 720W
Temperaturno območje delovanja:	od +5°C do +35°C
Delovanje v območju vlažnosti zraka:	< 90%, brez kondenza

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05