

Mobilny skaner dokumentów A4 WLAN

WSF01

Nr zam. 1277811

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do skanowania dokumentów. Maksymalna, dozwolona szerokość dokumentów to 21,6 cm, a długość 120 cm.

Produkt można stosować na różne sposoby i w połączeniu z różnymi urządzeniami (bezpośrednie skanowanie na kartę pamięci; skanowanie poprzez WLAN i aplikację na smartfon/tablet; skanowanie z komputera stacjonarnego poprzez USB za pomocą dołączonego oprogramowania).

Zasilanie skanera przebiega poprzez USB lub 6 baterii AA (nieobjęte dostawą).

Zalecamy dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, zawiera ona bowiem informacje ważne dla obsługi i konserwacji urządzenia. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa!

Ważne! Należy dodatkowo przestrzegać dołączonej angielskojęzycznej instrukcji producenta.

Zawartość zestawu

- Skaner
- Kabel USB
- Pokrowiec
- Płyta CD z oprogramowaniem
- Instrukcja użytkowania

Zasady bezpieczeństwa



W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji użytkowania, rękojmia/gwarancja wygasa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie!



W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach rękojmia/gwarancja wygasa!

Droga Klientko/Drogi Kliencie,

poniższe zasady bezpieczeństwa służą nie tylko do ochrony Państwa zdrowia, lecz również do ochrony urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie następujących punktów:

- Produkt nadaje się do użytkowania wyłącznie w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła, zimna ani wilgoci, w przeciwnym razie może zostać ono uszkodzone.
- Ten produkt nie jest zabawką i nie należy dopuścić, aby znalazł się w rękach dzieci. Urządzenie należy umieścić w takim miejscu, by dzieci nie mogły mieć do niego dostępu.
- Produkt należy chronić przed zimmem, gorącem, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, kurzem oraz brudem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, gdyż może zostać uszkodzony poprzez wstrząsy, uderzenia i upadki, nawet z niewielkiej wysokości.
- Nie należy pozostawiać urządzenia ani opakowania bez nadzoru, może bowiem stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.

Wskazówki dotyczące baterii

- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy przechowywać baterii w łatwo dostępnych miejscach, istnieje bowiem ryzyko, że mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie mogą spowodować oparzenia w kontakcie ze skórą, dotykając ich należy więc stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Baterie należy zawsze wkładać do urządzenia zgodnie z polaryzacją (plus/+ i minus/-).
- Baterii nie wolno zwierać, rozmontowywać ani wrzucać do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Zwykłych baterii jednorazowych nie należy ładować. Istnieje ryzyko wybuchu!

- Wymieniaj puste baterie na nowe tak szybko, jak to możliwe, lub usuwaj zużyte. Puste baterie mogą wyciec i uszkodzić urządzenie!
- Baterie należy wyjąć, gdy produkt nie jest użytkowany (np. podczas składowania). W przypadku użycia starych baterii istnieje ryzyko wycieku, co może spowodować uszkodzenie produktu. Utrata gwarancji/rękojmi!
- Należy zawsze wymieniać całe komplety baterii, wykorzystywać baterie wyłącznie tego samego typu/od tego samego producenta i o takim samym stanie naładowania (nie można łączyć pełnych baterii z półpełnymi lub pustymi bateriami).

Zasilanie

Skaner może być zasilany na 2 różne sposoby. Poprzez port USB i za pomocą 6 baterii AA. W zależności od miejsca i sposobu korzystania ze skanera można wybrać jeden z tych dwóch sposobów lub jest on ogólnie ustalony. Przykładowo, w przypadku korzystania ze skanera w powiązaniu z komputerem stacjonarnym, będzie on automatycznie zasilany poprzez port USB. W przypadku zastosowania mobilnego jest się zdany na zasilanie bateriami.

Sposób wkładania baterii opisany jest w rozdziale „Wkładanie/wymiana baterii”.

W przypadku zasilania USB należy wykorzystać dołączony kabel USB typu Y. Podłącz oba złącza kabla typu Y do 2 oddzielnych portów USB.

Można również korzystać z kabla USB w powiązaniu z zasilaczem USB.

Bezpośrednie skanowanie na kartę pamięci

Dzięki tej funkcji można przeprowadzić skanowanie bezpośrednie za pomocą przycisków funkcyjnych skanera. Zasilanie może przebiegać poprzez port USB lub baterie. Dokumenty są zapisywane na karcie pamięci. Następnie można je w wygodny sposób odczytać, gdy skaner zostanie podłączony do komputera za pomocą portu USB.

→ Wybrane tutaj ustawienia (DPI, godzina itp.) są zapisywane tylko wtedy, gdy skaner jest zasilany napięciem. A więc tylko wtedy, gdy do skanera włożone są baterie lub podłączony jest kabel USB.

- Na początku włóż kartę pamięci (Micro SD lub Micro SDHC) do slotu na karty na tylnej stronie.
Wsuń kartę, aż się zatrzaskuje. Kontakty karty muszą wskazywać przy tym do góry.
- Następnie włącz skaner. Naciśnij w tym celu środkowy przycisk pola obsługi przez ok. 3 sekundy, aż wyświetlacz zostanie aktywowany.
- Po uruchomieniu skaner jest automatycznie ustawiony na skanowanie na kartę pamięci. Przez kilka sekund na wyświetlaczu widoczna jest karta pamięci. Poprzez naciśnięcie środkowego przycisku można od razu potwierdzić ten wybór.
- Następnie wyświetlone zostanie główne menu.

W tym miejscu poprzez naciśnięcie przycisku strzałki do góry (DPI) można przełączać ustawienia DPI (300/600/1200 DPI).

Poprzez naciśnięcie przycisku do dołu (JPG/PDF) można przełączać pomiędzy plikami obrazów i PDF.

Za pomocą lewego przycisku można wybrać podgląd obrazu. W tym miejscu wyświetlany jest ostatnio zeskanowany dokument. Za pomocą przycisków strzałek można przewijać skany w górę i w dół. Za pomocą prawego przycisku można natychmiast wykasować niepotrzebne dokumenty.

- Za pomocą prawego przycisku pola obsługi można przejść do menu ustawień.

Za pomocą obu przycisków strzałek można poruszać się po menu w górę i w dół. Po wybraniużądanego ustawienia, naciśnij środkowy przycisk. Czerwony kwadrat wyboru przechodzi na prawo i można wtedy zmienić żądane ustawienie. Potwierdź zmianę za pomocą środkowego przycisku. Aby powrócić, naciśnij lewy przycisk.

- W menu można wybrać ustawienia w następującej kolejności: Tryb pracy (karta pamięci lub WLAN); kolor lub odcienie szarości; rozdzielczość (300/600/1200 DPI); format plików (JPG lub PDF); szyfrowanie; formatowanie karty pamięci; ustawienie daty i godziny

- Koniecznie ustaw teraz datę i godzinę oraz pozostałe ustawienia.
- Przed skanowaniem strony, ustaw jeszcze jej wielkość za pomocą przełącznika.

- Aby przeskanować stronę, wsuń ją z przodu do szczeliny. Strona zostanie automatycznie wciągnięta i zeskanowana. Po zakończeniu skanowania dokument będzie przez chwilę widoczny na wyświetlaczu.

- Aby przenieść obrazy na komputer stacjonarny lub MAC, należy skopiować je za pomocą czytnika kart lub podłączyć skaner za pomocą kabla USB bezpośrednio do komputera stacjonarnego lub MAC.

Po włączeniu wybierz funkcję USB (wtyczka USB na monitorze). Następnie na komputerze zostanie wyświetlony nowy, wymienny nośnik danych z dokumentami.

Skanowanie za pomocą aplikacji „Directscan” (system Android i iOS)

Dzięki tej funkcji można przeprowadzić skanowanie na smartfon lub tablet za pomocą odpowiedniej aplikacji. Zasilanie może przebiegać poprzez port USB lub baterie. Dokumenty zostaną przeniesione bezpośrednio na mobilne urządzenie.

- Najpierw zainstaluj aplikację. W tym celu wyszukaj w Play Store od Google lub Apple App Store aplikacji „Directscan” i zainstaluj ją.
- Włącz skaner (naciskając środkowy przycisk na skanerze przez 3 sekundy).
- Gdy na wyświetlaczu widoczna będzie karta pamięci, naciśnij raz jeszcze przycisk strzałki do góry (DPI) lub przycisk strzałki do dołu (JPG/PDF).

Gdy tylko pojawi się symbol WLAN, naciśnij jeszcze raz środkowy przycisk pola obsługi. DirectscanSymbol WLAN zamiga wtedy na czerwono. Po kilku sekundach przestanie migać i zaświeci się na stałe na niebiesko.

- Teraz należy połączyć mobilne urządzenie poprzez WLAN ze skanerem. Otwórz w tym celu ustawienia WLAN. W systemie iOS znajdują się one w punkcie menu WLAN pod Ustawienia. W przypadku systemu Android również wybierz Ustawienia (symbol koła zębatego). Wybierz zakładkę Połączenia i WLAN.

- Zwykle powinna pojawić się nowa sieć WLAN np. o nazwie „DIRECTSCAN-XXXXXX”. Połącz urządzenie z tą siecią WLAN. Wprowadź wstępnie ustawione hasło „12345678” (bez cudzysłowu).

- Następnie uruchom wcześniej zainstalowaną aplikację.

- Aby przed skanowaniem skonfigurować określone ustawienia (kolor lub odcienie szarości, DPI itp.), należy przejść do Ustawień (symbol koła zębatego) w punkcie „Scan”.

- Aby przeskanować dokument, wybierz z paska symbol skanera po prawej. Włóż dokument, który chcesz zeskanować z przodu do szczeliny. Aby przeprowadzić skanowanie, wybierz przycisk „Scan” w aplikacji.

Po zakończeniu skanowania dokument będzie widoczny na urządzeniu mobilnym. Można go teraz obrobić lub zapisać.

- Dodatkowo dzięki aplikacji pliki, które były wcześniej zeskanowane i zapisane na karcie pamięci, można pobrać na smartfon lub tablet.

W tym celu wybierz na dolnym pasku symbol domu po lewej stronie. Wybierz żądane pliki poprzez dotknięcie (obok wybranych plików po prawej stronie widnieje niebieska fajka) i pobierz je.

→ Gdy urządzenie (tablet, smartfon, komputer stacjonarny) jest połączone ze skanerem poprzez WLAN, można za jego pomocą ustawić sieć WLAN skanera. W tym celu otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP 10.10.1.1 w pole adresu. Kliknij przycisk „Security Setting”. W tym miejscu można zmienić identyfikator SSID sieci WLAN i hasło.

Skanowanie za pomocą oprogramowania na komputery stacjonarne

Ta funkcja umożliwia skanowanie dokumentów za pomocą oprogramowania na komputery stacjonarne. Zasilanie napięciem przebiega poprzez USB. Dokumenty zostaną przeniesione bezpośrednio na komputer. Należy pamiętać, że odprogramowanie dostępne jest wyłącznie w wersji anglojęzycznej.

- Najpierw zainstaluj oprogramowanie na komputerze stacjonarnym.

W tym celu należy włożyć dołączonej płytę do odpowiedniego napędu komputera. Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, uruchom plik „setup.exe” ręcznie. Znajduje się w katalogu głównym płyty CD. Gdy pojawi się komunikat kontroli konta użytkownika od systemu Windows, należy potwierdzić go odpowiedzią Tak.

- Następnie podłącz skaner poprzez USB do komputera. Sterownik zostanie zainstalowany automatycznie.

- Włącz skaner (naciskając środkowy przycisk przez 3 sekundy).

- Gdy na wyświetlaczu pojawi się monitor komputera z wtyczką USB, naciśnij ponownie środkowy przycisk. Następnie na wyświetlaczu powinien pojawić się monitor z podłączonym skanerem.

- Uruchom oprogramowanie „MagicScan”. Zazwyczaj odpowiedni przycisk znajduje się na pulpicie.

- Wyświetlone zostanie małe okienko lub pasek, które umożliwia uruchomienie wszystkich narzędzi.

- Pierwszy przycisk najbardziej na lewo uruchamia narzędzie „Picture Direct”.

Aby zmienić ustawienia (kolor/odcienie szarości itp.), kliknij koło zębate.

Aby przeskanować stronę, wsuń ją z przodu do szczeliny skanera. Strona zostanie automatycznie wciągnięta i zeskanowana.

Skan zostanie przeniesiony na komputer w schowku. Następnie ten obraz można dodać np. do dokumentu Word (CTRL + V).

- Drugi przycisk od lewej uruchamia narzędzie „OCR Direct”

Proces wygląda tak, jak w przypadku narzędzia „Picture Direct”, jednak skan jest przenoszony jako tekst np. bezpośrednio do otwartego dokumentu Word.

- Trzeci przycisk uruchamia narzędzie „BCR Direct”. Ta funkcja umożliwia skanowanie wizytówek i zapis tekstu na liście.

Stwórz nową wizytówkę i kliknij przycisk „Scan Bild”. Następnie wsuń wizytówkę do szczeliny skanera.

- Przycisk najbardziej na prawo uruchamia narzędzie „Scan and OCR”. Umożliwia ono skanowanie strony i zmianę jej na tekst.

Kliknij najpierw przycisk na samej górze po lewej stronie. Następnie włóż dokument do skanera. Na koniec możliwa jest zamiana dokumentu na tekst.

Wkładanie/wymiana baterii

- Aby włożyć lub wymienić baterie, otwórz pokrywę komory baterii na tylnej stronie skanera.

Naciśnij w tym celu drążek pokrywy w kierunku pokrywy i zdejmij ją.

- W celu wymiany baterii wyjmij najpierw stare baterie.

- Następnie włóż 6 nowych baterii AA do komory.

Podczas wkładania należy uważać na właściwą polaryzację. Na komorze baterii znajdują się rysunki prezentujące właściwy sposób wkładania baterii.

- Na koniec zamknij z powrotem pokrywę komory baterii.

- W ten sposób proces włożenia/wymiany baterii został zakończony.

Konserwacja i czyszczenie

Niniejszy produkt jest bezobsługowy. Konserwacja lub naprawa powinny być dokonywane jedynie przez specjalistów. Użytkownik nie powinien zajmować się częściami znajdującymi się wewnątrz produktu, dlatego też nigdy nie zaleca się otwierać/demontować urządzenia.

Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej należy używać suchej, miękkiej, czystej szmatki.



Nie należy używać silnie działających detergentów, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy lub ograniczyć funkcjonowanie urządzenia.

Utylizacja

a) Produkt



Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; nie jest więc dozwolone pozbywanie się ich wraz z odpadami domowymi!

Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Należy usunąć wszystkie włożone baterie lub akumulatory i pozbyć się ich w odpowiedni sposób, oddzielnie od produktu.

b) Baterie

Konsument jest prawnie zobowiązany (odpowiednimi przepisami dotyczącymi baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii. Utylizacja wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest zabroniona!



Baterie zawierające szkodliwe substancje, oznaczone są następującym symbolem, oznaczającym zakaz pozbywania się ich wraz z odpadami domowymi. Oznaczenia odpowiednich metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na baterii/akumulatorze, np. pod symbolem kosza na śmieci, widniejącym po lewej stronie).

Zużyte baterie można bezpłatnie oddawać na lokalne wysypiska śmieci, do oddziałów firmy producenta lub wszędzie tam, gdzie sprzedawane są baterie!

Dzięki temu spełniane Państwo wymogi prawne oraz przyczyniasz się do ochrony środowiska.

Deklaracja zgodności (DOC)

Firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, Niemcy, niniejszym deklaruje, że produkt ten jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

→ Deklarację zgodności dla tego produktu można znaleźć pod adresem www.conrad.com.

Dane techniczne

Zasilanie	poprzez USB lub 6 baterii AA (nieobjęte dostawą)
Napięcie robocze.....	5 V/DC
Pobór prądu	maks. 1 A
Maks. okres eksploatacji baterii.....	bez WLAN, maks. 5 godzin lub 950 skanów; z WLAN, maks. 1 godzina lub 260 skanów
Wyświetlacz.....	TFT LCD 1,45”
WLAN.....	802.11b/g/n, WPA2
Maksymalny rozmiar skanu (Szer. x Dł.).....	21,6 x 120 cm
Obsługiwane rozdzielczości skanowania.....	300 DPI (standardowa), 600 DPI, 1200 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne.....	Windows® XP od SP1 (tylko 32-bitowe); Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8.1, (32 i 64-bitowe); Android od 4.0.3, Apple iOS od 5.0; Windows Phone 8.1
Obsługiwane karty pamięci.....	Micro SD, Micro SDHC; maks. 32 GB
Obsługiwane formaty plików.....	JPEG, PDF
Porty	1x USB2.0 (mini wtyczka), 1x slot na karty micro SD
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.).....	285 x 50 x 43 mm
Długość mini kabla USB.....	ok. 1800 mm
Waga	232 g (bez baterii i kabla)
Warunki użytkowania	5 °C do +35 °C; 10% do 90% wilgotności względnej
Warunki składowania.....	-20 °C do +60 °C; 10% do 90% wilgotności względnej



To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).
Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.
© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.