

Fonctions

- Produit radio-piloté en DCF 77 avec un réglage manuel en option.
- Annonce de l'heure sur 12 et 24 h
- Réglage par fuseau horaire : - 12 / +12 h
- Calendrier perpétuel jusqu'en 2054
- Annonce du jour et de la date
- Température en °C et °F
- Jours de la semaine en 7 langues étrangères : anglais, allemand, italien, français, danois, hollandais, espagnole,
- Sonnerie répétitive
- Indication de la température ambiante. – 9,9° C - 59,9°C
- Alimentation électrique : 2 x 1,5 V AA Mignon R06 (Non incl. dans l'emballage)

Réglage de l'alarme.

Appuyer sur la touche ALARM. Sur votre écran LCD apparaît ensuite le symbole “🔔”

- Appuyez et maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes. L'affichage de l'heure commence à clignoter.

Appuyer alors sur la touche “▲” ou “▼” afin de régler l'heure de réveil souhaitée. Appuyer sur la touche ALARM pour confirmer le réglage.

- Les chiffres des minutes se mettent à clignoter. Appuyer “▲” ou “▼” pour sélectionner le réglage des minutes voulues. Appuyer sur la touche ALARM pour confirmer le réglage et achever le processus de réglage.
- pour activer ou désactiver quotidiennement la fonction réveil, appuyer simplement sur la touche ALARM.

Information.

Sans manipulation durant 30 secondes, l'heure apparaît automatiquement dans son mode d'indication du temps tout à fait normal.

- La sonnerie fonctionne pendant deux minutes si vous ne l'interrompez pas par pression d'une touche quelconque. Dans ce cas la sonnerie se réactive après 24 heures.
- L'intensité de la sonnerie se multiplie par 4 pendant les deux minutes d'activité.

Sonnerie répétitive en fonction automatique.

- instructions à suivre pour activer la sonnerie répétitive : pendant le fonctionnement de l'alarme, appuyer la touche SNOOZE.

WS 8005

- La sonnerie se remet en marche après 5 minutes.
- Interruption de la fonction par simple pression d'une touche quelconque.

Réglage de la température en °C/°F

La température peut être indiquée en °C ou °F. Presser alors la touche „▼“ pour permuter l'enseigne.

Signal radio-piloté

- Après le changement de la pile ou un recalage, la réception du signal se fait sous 7 minutes. Le symbole radio-piloté se met à clignoter.
- Une synchronisation du temps sur le signal DCF 77a lieu automatiquement chaque jour à 1.00 heure de la nuit afin d'éviter tout écart. Dans le cas d'une réception incomplète, le symbole de la radio-synchronisation disparaît, et une nouvelle tentative se déroule dans l'heure qui suit. Jusqu'à 5 essais consécutifs.
- Actionner la touche "WAVE" pour un réglage manuel du radio-pilotage.
- Appuyer sur la touche "WAVE" pour interrompre la recherche du signal.

Information.

Le symbole de la radio-synchronisation clignote pour mettre en évidence la fonction de recherche des ondes

- Tenir à distance - au moins de 2,50 m - de tout autre appareil électronique (ordinateur, téléviseur)
- Dans des pièces à cloisons bétonnées, la réception est faible. (cave par exemple) Eviter ce type de pièces et positionner le produit près d'une fenêtre.

Information

- Après avoir inséré les piles, tous les symboles se mettent à clignoter et provoque une tonalité
- Dans le cas où le contact échoue, activer alors la touche Reset au dos du produit avec un objet pointu.

Réglage manuel de l'heure.

- Appuyer et tenir enfoncé la touche SET pendant 2 secondes. L'écran 12/24 commence à clignoter. Pressez "▲" et "▼" pour programmer la donnée de temps souhaitée.
- Confirmez votre saisie avec la touche "SET". L'affichage du fuseau horaire commence à clignoter. Pressez "▲" ou "▼" pour programmer le fuseau horaire souhaité.
- Confirmez votre saisie avec la touche "SET". L'affichage des heures commence à clignoter. Pressez "▲" ou "▼" pour programmer l'heure souhaitée.

WS 8005

- Confirmez votre saisie avec la touche "SET". L'affichage des minutes commence à clignoter. Pressez "▲" ou "▼" pour programmer la minute souhaitée.
- Confirmez votre saisie avec la touche "SET". L'affichage de l'année commence à clignoter. Pressez "▲" ou "▼" pour programmer l'année souhaitée.
- Confirmez votre saisie avec la touche "SET". L'affichage du mois commence à clignoter. Pressez "▲" ou "▼" pour programmer le mois souhaité.
- Confirmez votre saisie avec la touche "SET". L'affichage du jour commence à clignoter. Pressez "▲" ou "▼" pour programmer le jour souhaité.
- Confirmez votre saisie avec la touche "SET". L'affichage de la langue pour le jour de la semaine commence à clignoter. Pressez "▲" ou "▼" pour programmer le jour de la semaine souhaité.
- Confirmez votre saisie avec la touche "SET" et terminer le processus de mise au point.

Information.

Après 30 secondes sans pression d'une touche, la mise à l'heure s'effectue automatiquement dans le mode d'affichage de temps normal.