



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250
EFW 100 METEOTIME RÁDIÓJEL VEZÉRLÉSŰ ÉBRESZTŐÓRA
Rend. sz.: 67 24 65

RENDELTETÉS

A készülék kijelzi a pontos időt.

Az óra egy beépített DCF-vevővel automatikusan szinkronizálja a pontos időt. Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb információit.

A készülék megfelel az európai és nemzeti törvényi követelményeknek.

Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

SZÁLLÍTÁS TARTALMA

- Rádiójel vezérlésű ébresztőóra
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók



Használatba vétel előtt olvassa végig a teljes útmutatót, fontos tudnivalókat tartalmaz a helyes használatra vonatkozóan. A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A

következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából származó személyi sérülésekért és anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.

- Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Ne szerelje szét a készüléket!

A készülék csak száraz belső helyiségekben való használatra alkalmas, nem érheti víz vagy nedvesség.

A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Helyezze úgy el a készüléket, hogy gyerekek ne érhessek el; a készülék lenyelhető apró alkatrészeket és elemeket tartalmaz.

- Ha a készüléket hideg helyről hozták be éppen meleg helyiségbe, páralecsapódás jöhet létre. Ezért használat vétel előtt hagyja, hogy a készülék előbb felvegye a helyiség hőmérsékletét.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.

Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

TUDNIVALÓK AZ ELEMEKRŐL ÉS AKKUKRÓL

Az elemek/akkuk nem valók gyerekek kezébe.

Az elemeket/akkukat ne hagyja szabadon heverni, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.

Az elemeket és akkukat nem szabad rövidre zární vagy tűzbe dobni.

Robbanásveszély!

Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad tölteni. Csak újratölthető akkukat töltsön fel, és használjon megfelelő töltőkészüléket.

Az elemek/akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polarításra (plusz/+ és mínusz/-). Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. tároláskor), vegye ki belőle az elemeket/akkukat. Túlóregedésnél fennáll a veszély, hogy az elemek/akkuk

kifolyhatnak, ami károsítja a készüléket, ezen kívül elvesz a garancia/jótállás!

Mindig a teljes készlet elemet/akkut cserélje, kizárólag azonos típusú és azonos gyártótól származó, és azonos töltöttségi állapotú elemeket/akkukat használjon (ne keverjen tele és félig tele elemeket/akkukat).

Elemeket és akkukat soha ne használjon keverten. Használjon vagy elemeket, vagy akkukat.

A környezetkímélő eltávolításról olvassa el az "Eltávolítás" c. fejezetet.

AZ ELEM BERAKÁSA/CSERÉJE



A rádiójel vezérlésű ébresztőóra alapján véve akkukkal is üzemeltethető.

Az akkuk kisebb feszültsége (akku = 1,2V, elem = 1,5V) és kisebb kapacitása következtében azonban rövidebb lesz az üzemeltettartam.

Elsősorban jó minőségű alkáli típusú elemek használatát ajánljuk a készülék hosszabb és biztosabb üzemelése érdekében.

Nyissa fel az óra hátulján található elemtartót, és tegyen be helyes polaritással két új ceruzaelemet (AA). Zárja vissza az elemtartót.

Közvetlenül az elem berakása után az óra elkezd a DCF-jel vételének

a kísérletét (lásd az "Üzembeállítás" c. fejezetet).

Elemcserére akkor van szükség, ha lecsökken az LC-kijelző kontrasztja, vagy már egyáltalán nem látható a kijelzés.

ÜZEMBEÁLLÍTÁS

Közvetlenül az elem berakása (vagy a vételi kísérlet kézi indítása után)

az óra elkezd a DCF-jel első vételi kísérletét.

A kijelző alján megjelenik, hogy éppen melyik adót keresi a készülék. Ha az első adóról nem lenne fogható jel, akkor automatikusan a következő adót fogja keresni. Sikeres vétel esetén „” jelenik meg a kijelzőn, egyébként pedig a „” szimbólum.



Az adókeresés eltarthat 2 percig is.

Állítsa a rádiójel vezérlésű ébresztőórát egy stabil sík felületre. Az értékes bútorok felületét óvja megfelelő alátéttel a készülék által okozott esetleges karcolásoktól. Adókeresés közben ne mozgassa az ébresztőórát, és ne nyomjon meg egyetlen gombot se.

Amennyiben 2 perc után sem jelenik meg a pontos idő a kijelzőn, változtassa meg a rádiójel vezérlésű ébresztőóra helyét, és indítson el új vételi kísérletet (lásd "A DCF-vételi kísérlet kézi elindítása" c. fejezetet).

A vételt rontják pl. fémgözült szigetelt ablakok, vasbeton épületek, speciális bevonatú tapéták, vagy a pincében való elhelyezés.

A rádiójel vezérlésű ébresztőóra naponta többször végez vételi kísérletet. Napi egy sikeres vétel elég ahhoz, hogy az óra az abszolút pontos időt mutassa.

A három időjeladót a rádiójel vezérlésű ébresztőóra automatikusan keresi; a mindenkori legnagyobb térről jelet alkalmazza az idő-/dátum-információ felhasználásához.

1. adó:

Frankfurt / DE / DCF 49
vételi frekvencia: 129,1 kHz

2. adó:

Burg / DE / DCF 39
vételi frekvencia: 139,0 kHz

adó: 3

Lakihegy / HU / HGA22
vételi frekvencia: 135,6 kHz



A DCF-VÉTELI KÍSÉRLET KÉZI ELINDÍTÁSA

Tartsa 8 másodpercnél hosszabb ideig megnyomva a rádiójel vezérlésű ébresztőóra homloklapján lévő „24H ON/OFF” gombot, ekkor elindítja az óra az időjel utáni keresést.

Esetleg vegye ki rövid időre az elemeket, majd rakja vissza őket. Vegye figyelembe az "Üzembeállítás" fejezetben leírtakat.

AZ ADÓ KIJELZÉSE

A kijelzőben megjelenítheti, hogy melyik időjel-adótól származott az utolsó sikeresen vett adatsomag. A következőképp járjon el:

- Tartsa 3 másodpercig egyidejűleg megnyomva a „▲” és a „▼” gombot.

Ezt követően a kijelző alján megjelenik az időjel-adó:

„DE 129,1” -> 1. adó; Mainflingen/Frankfurt am Main/Németország

„DE 139,0” -> 2. adó; Burg/Magdeburg/Németország

„HU 136,6” -> 3. adó; Lakihegy/Magyarország

- Pár másodperc múlva ismét a dátum jelenik meg.

AZ ÓRAIDŐ KÉZI BEÁLLÍTÁSA

- Tartsa 8 másodpercnél hosszabb ideig megnyomva az óra hátulján található „MODE” gombot, amíg az óra kijelzett értéke el nem kezd villogni. Ekkor engedje megint fel a gombot.

- Állítsa be az óra számjegyét a „▲”, ill. a „▼” gombbal.

- Nyomja meg röviden a "SET" gombot; most a perc kijelzett értéke kezd el villogni.

- Állítsa be a perc számjegyét a „▲”, ill. a „▼” gombbal.

- Nyomja meg röviden a "SET" gombot; most a másodperc kijelzett értéke kezd el villogni, továbbá automatikusan a „00” értékre állítódik. Várjon, amíg a rádióban vagy a TV-készüléken megjelenő időjel azt jelzi, hogy a másodperc éppen „00” értéknél van.

- Nyomja meg röviden a "SET" gombot; az év kijelzett értéke kezd villogni.

- Állítsa be az év számjegyét a „▲”, ill. a „▼” gombbal.

- Nyomja meg röviden a "SET" gombot; a hónap kijelzett értéke kezd villogni.

- Állítsa be a hónap számjegyét a „▲”, ill. a „▼” gombbal.

- Nyomja meg röviden a "SET" gombot; a dátum kijelzett értéke kezd villogni.

- Állítsa be a dátum számjegyét a „▲”, ill. a „▼” gombbal.

- Nyomja meg röviden a "SET" gombot; ezzel befejeződik a beállítási üzemmód.



A hét napját az óra automatikusan határozza meg a dátum/hónap/év beállított értékéből.

A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS KIJELZÉSE

Ha a rádiójel vezérlésű ébresztőóra felismer egy időjelet, akkor az óra kijelzett értéke alatt a „DST” (= „Daylight Saving Time” = nyári időszámítás) szimbólum is látható.

AZ IDŐZÓNA ÉS A HÉT NAPJA KIJELEZÉSE NYELVÉNEK A BEÁLLÍTÁSA

- Tartsa 3 másodpercnél hosszabb ideig megnyomva az óra hátlapján található „SET” gombot.

Ezt követően elkezd villogni az óra kijelzett értéke és a „TZ” szimbólum.

- Állítsa be az óra számjegyét a „▲”, ill. a „▼” gombbal. Itt az időzóna beállításáról van szó, úgyhogy az óra időkijelzése a felállítási hely pontos idejének felel meg.



A MEZ/MESZ (középeurópai idő, ill. középeurópai nyári idő) időkijelzés esetén egy rövid hangjel hallható.

Nyomja meg röviden a „SET” gombot. A kijelző baloldalán alul most megjelenik a hét napja

kijelzésének a nyelve:

EN = angol

DE = német

FR = francia

IT = olasz

RO = román

TR = török

GR = görög

RU = orosz

Válassza ki a kívánt nyelvet a „▲”, ill. a „▼” gombbal.

- Nyomja meg röviden a „SET” gombot, a beállítási üzemmód befejeződik.

AZ ÉBRESZTÉSI IDŐ MEGJELENÍTÉSE

Nyomja meg röviden a „MODE” gombot, hogy átváltson a dátum és az ébresztési idő („AL”) kijelzése között.

AZ ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg röviden a „SET” gombot. Erre fel villogni kezd az ébresztési idő órája.

- Állítsa be az ébresztési idő óráját a „▲”, ill. a „▼” gombbal.

- Nyomja meg röviden a „SET” gombot, az ébresztési idő kijelzett perce villogni kezd.

- Állítsa be az ébresztési idő percét a „▲”, ill. a „▼” gombbal.

- Nyomja meg röviden a „SET” gombot, a beállítási üzemmód befejeződik. Ezen kívül a most beállított ébresztési idő automatikusan aktiválódik, és a kijelzőn megjelenik a

harang-szimbólum „.”.

AZ ÉBRESZTÉSI FUNKCIÓ BE-/KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg röviden a rádiójel vezérlésű ébresztőóra homloklapján lévő „24H ON/OFF” gombot az ébresztési funkció be- vagy kikapcsolása céljából.

Amikor be van kapcsolva az ébresztési funkció, a kijelzőn a harang-szimbólum

jelenik meg.

AZ ÉBRESZTŐ LEÁLLÍTÁSA, A SZUNDIKÁLÁSI FUNKCIÓ

- Amikor be van kapcsolva az ébresztési funkció, a beállított ébresztési időpontban megszólal egy hangjel (4 fokozatban felerősödő hangerővel).

Egyidejűleg kb. 5 másodpercre kigyullad a kijelző megvilágítása.

- Ha aktívá akarja tenni a szundikálási funkciót („SNOOZE”), nyomja meg az ébresztőóra tetején lévő „SNOOZE/LIGHT” gombot.

Ekkor az ébresztő 5 percre megszakad (elkezd villogni a harangszimbólum „.”, majd

azután újra aktívvá válik.

- Az ébresztő befejezéséhez nyomja meg röviden az ébresztőóra homloklapján lévő „24H ON/OFF” gombot

- Az ébresztő a következő napon a beállított ébresztési időpontban újból megszólal.



Ha még egyszer megnyomja a „24H ON/OFF” gombot, az ébresztési funkciót kikapcsolja (lásd fent).

AZ LC-KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSA

- Nyomja meg röviden a rádiójel vezérlésű ébresztőóra tetején lévő

„SNOOZE/LIGHT” gombot, kb. 5 másodpercre kigyullad a kijelző megvilágítása.

- Az LC-kijelző mellett jobbra lévő megvilágítás-érzékelő által éjszaka automatikusan aktivizálható a megvilágítás, úgyhogy éjszaka is könnyen leolvasható marad az LC-kijelző.

Ennek a szundikáláshoz való megvilágításnak a be- vagy kikapcsolása céljából nyomja meg kb. 3 másodpercig a „SNOOZE/LIGHT” gombot.

Ha látható a pontos idő kijelzése mellett balra a „.” szimbólum, akkor be van

kapcsolva a szundikáláshoz való megvilágítás. Itt az LC-kijelző megvilágítása csökkenő külső fény esetén automatikusan aktivizálódik. Reggel a növekvő környezeti fénnel ismét kialszik a világítás.



Áramtakarékoság és az elemek üzem-élettartamának a növelése érdekében kapcsolja ki a szundikáláshoz való megvilágítást, ha nincs rá szüksége.

A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát. Ne nyomja rá túl erősen a törölruhát a házra, mert megsérülhet. Ezen kívül karcok keletkezhetnek a kijelzőn.

Ne használjon a tisztításhoz vegyszereket, mert elszínezhetik a ház műanyag részét.

ELTÁVOLÍTÁS

a) készülék

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe.

Az elhasznált készüléket élettartama végén az érvényes törvényi előírások szerint kell eltávolítani.

b) Elemek és akkuk



Végfelhasználóként Önt törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelkezések) minden elhasznált elem és akku leadására; a háztartási szemét útján való eltávolítás tilos!

A káros anyagot tartalmazó elemek/akkuk az itt látható szimbólumokkal vannak jelölve,

amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára utalnak.

A nehézfémekre vonatkozó jelölések:

Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemen/akkun található pl. a

baloldalt ábrázolt szeméttartály szimbólum alatt).

Az elhasznált elemeket, akkumulátorokat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyeken, szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemet/akkumulátort árusítanak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic cég Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau ehelyt kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és más lényeges előírásainak.



E készülék megfelelőségi nyilatkozata megtalálható www.conrad.com alatt.

MŰSZAKI ADATOK

Tápáramellátás 2 ceruzaelem

Elemek üzemélettartama kb. 1 év (a kijelző megvilágításától függően)

Ébresztési idő 1

Mérési tartomány (érzékelő) 9,9°C... +60°C

Felbontás: 0,1 °C

Pontosság ±1 °C

Méret

117 x 84 x 45 mm (Sz x Ma x Mé)

Súly kb. 173 gramm (elemek nélkül)

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék nem igényel karbantartást, tehát ne szedje szét.