



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Hűtő- és fagyasztószelekrény hőmérő

Rendelési szám 67 28 47

A hőmérő feladata, hogy segítsen a hűtő- és fagyasztószelekrénynek az igényeknek megfelelő beállításában. A szelekrény különböző töltöttségi állapota és az évszakok, továbbá a gyakori használat egyaránt befolyással bírnak a hűtőszelekrényre. Élelmiszereit tartsa hosszabb ideig frissen felesleges árapazarlás nélkül.

A készülék használata előtt olvassa át figyelmesen a jelen használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat, és vegye figyelembe őket! Őrizze meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség esetén fellelthesse, és adja tovább a készülékkel együtt, ha más felhasználónak adja át.

Az alábbiakban néhány fontos információt olvashat a hűtőszelekrény-hőmérő használatáról.

Biztonsági előírások

- > Tartsa távol a csomagolófóliákat csecsemőktől és kisgyermekektől, mert fulladást okozhatnak.
- > Tisztítsa meg a hőmérőt az első használatba vétel előtt vízzel és mosogatószerrel.

1. Használat

Vegye figyelembe a következőket:

- A hűtőszelekrény hőmérővel beállítható az optimális hőmérséklet a hűtő- és fagyasztószelekrény számára a privát háztartásban. A hőmérő nem alkalmas ipari felhasználásra, hűtőházakban vagy tárolókban.

1.1. Hűtőszelekrény

Szinte egyetlen hűtőszelekrényben sincs hőmérő, amely a hűtőszelekrény belsejében uralkodó tényleges hőmérsékletet mutatná. Az élelmiszerek maximális eltarthatóságának az eléréséhez azonban nagyon fontos, hogy a hűtőszelekrény belső hőmérsékletét ellenőrizze, és annak megfelelően szabályozza. A maximális frissesség hőmérsékleti tartománya, amelynek a hűtőszelekrényben uralkodnia kellene, + 4°C és 8°C közé esik.

Ez az optimális hőmérséklet-tartomány a hűtőszelekrény-hőmérőn be van jelölve.

Szabályozza a hűtőszelekrényben lévő szabályzóval úgy a hőmérsékletet, hogy mindig az optimális hőmérséklet-tartományban legyen.

A hőmérőt tetszése szerint beállíthatja vagy belógathatja a hűtőszelekrénybe.

1.2. Fagyasztószelekrény

Az optimális hőmérséklet a fagyasztóláda /fagyasztószelekrény számára - 18°... - 23° Celsius fok, a hőmérő számlapján be van jelölve.

A hőmérőt tetszése szerint beállíthatja vagy belógathatja a hűtőszelekrénybe.

2. Tisztítás

A hűtőszelekrény-hőmérőt lehet a mosogatógépben, vagy pedig folyóvízzel és mosogatószerrel tisztítani.

A hűtőszelekrény-hőmérő megfelel az élelmiszerhigiéniai követelményeknek.

3. Műszaki adatok

Nemesacél

Átmérő kb. 73mm

-30 ... +30°C

Bimetál

Állító kengyel vagy felakasztó kampó +/- 1°C (0°C