



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250
Hordozható bankjegyvizsgáló, lámpával
Rendelési szám: 75 17 78

Rendeltetésszerű használat

A hordozható bankjegyvizsgáló a bankjegyek fluoreszkáló ismertetőjeleinek és vízjelének felismerésére szolgál. A termék egy UV fénycsőből és egy fehér fényű zseblámpából áll a bankjegyek vízjelének ellenőrzésére. A kényelmes szállíthatósághoz a terméken egy csuklósíj is van.

A hordozható bankjegyvizsgáló nem lehet nedves vagy vizes.

Feszültségellátását 4 db ceruzaelem biztosítja (nem szállítjuk vele).

Az előzőekben leírtaktól eltérő alkalmazás nem megengedett, károsíthatja a terméket, valamint veszélyekkel, pl. rövidzárlat, gyulladás, áramütés, stb. járhat. A készüléket nem szabad átalakítani vagy módosítani.

A biztonsági előírásokat és a műszaki adatokat okvetlenül figyelembe kell venni!

A termék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírásokat.

Az összes előforduló cégnév és terméknegnevezés a mindenkor tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

Szállítás tartalma

- Bankjegyvizsgáló
- Használati útmutató

Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám jelet akkor használjuk, ha az egészséget fenyegeti veszély, pl. áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék használata és kezelése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.



A kéz szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági előírások



Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti! Következmenyi károkért felelősséget nem vállalunk! A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi károkért vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a szavatosság vállalás/garancia megszűnik!

• Feszültségellátását 4 db ceruzaelem biztosítja (nem szállítjuk vele).

• Tilos a termék megváltoztatása vagy átalakítása, különben nemcsak a tanúsítvány (CE), hanem a garancia/szavatosság is érvényét veszti.

• Gyors hőmérsékletváltozás után a készüléknek bizonyos időre van szüksége, hogy stabilizálódjon, és alkalmazkodjon az új környezeti hőmérsékletre, mielőtt még használatba vehetnénk. Várjon, amíg a készülék felmelegszik a helyiség hőmérsékletére.

• Az elektronikai készülékek nem játékszerek, ezért gyermekek elől gondosan elzárva tárolandók.

• Amennyiben a készülék helyes, illetve biztonságos használatával kapcsolatosan bizonytalan, kérje képzett szakember segítségét.

• Soha ne hagyja szabadon heverni a csomagolóanyagokat.

A műanyag fóliák, táskák stb. veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermekek kezében, fulladást okozhatnak.

• Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg véletlen használatát.

• Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges, ha:

- a készüléken látható sérülések vannak,

- nem működik, valamint

- hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között tárolták vagy

- nem megfelelő körülmények között szállították.

• Ipari létesítményekben tartsa be az illetékes szakmai szervezetnek elektromos berendezésekre és üzemi eszközökre vonatkozó előírásait.

• A terméket nem érheti víz vagy nedvesség.

• Soha ne öntsön ki folyadékot elektromos készülék fölé,

• Karbantartási, illesztési és javítási munkákat csak megfelelően képzett szakember, illetve szakműhely végezhet.

• Amennyiben további kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon

Műszaki Vevőszolgálatunkhoz,

vagy más szakemberekhez.

Tudnivalók az elemekhez

• Az elemek nem valók gyerekek kezébe.

• Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polarításra (pozitív/+ és negatív/-).

- Ne hagyja szabadon heverni az elemeket, mert fennáll a veszélye annak, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marást okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.
- Ne zárja rövidre, ne szedje szét és ne dobja tűzbe az elemeket. Robbanásveszély!
- A hagyományos elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. tárolásnál), vegye ki az elemeket, akkukat. Túlóregedésnél fennáll a veszély, hogy az elem kifolyik, ami károsítja a terméket, ezen kívül elvesz a garancia/szavatosság!
- A környezetkímélő ártalmatlanításról olvassa el az "Ártalmatlanítás" c. fejezetet.



Akkuk használatánál kisebb lehet a fényerő és/vagy a működési idő. Ezért jó minőségű alkáli elemek használatát javasoljuk.

Az elemek berakása/cseréje

• Húzza le az oldalt lévő elemtartó rekesz fedelet.

• Vegye ki a használt elemeket.

• Helyes polaritással helyezzen be 4 darab ceruzaelemet (nem szállítjuk vele).

• Tolja vissza az elemtartó rekesz fedelét.

A funkció tollkapcsoló ismertetése

Kapcsolóállás „▼ TUBE“

Az UV fénycső bekapcsolva, a bankjegyek fluoreszkáló

Kapcsolóállás „▲, TORCH“

ismertetőjeleinek felismerésére.

A zseblámpa funkció van aktiválva.

A bankjegyek vízjelének ellenőrzésére használható.

Kapcsolóállás „●“

A hordozható bankjegyvizsgáló

ki van kapcsolva.

Az UV cső cseréje

A fényforrás csere előtt vegye ki az elemeket.

• Óvatosan pattintsa le a ház átlátszó burkolatát. A fehér rész a házban marad.

• Vegye ki a fényforrást (ehhez a csövet 90°-al el kell fordítani).

• Helyezze be az új fényforrást (4W-os UV fénycső (típus: BLB-T5/4W)) és 90°-al elforgatva kattintsa be.

• Helyezze vissza az átlátszó fedelet. Ezt fel kell csíptetni a fehér házrészre.

Kihajtható állító talp

A ház oldalán a bankjegyvizsgálónak egy kihajtható lába van. Ez lehetővé teszi a felállítást egy asztalon. Ha a készülék felállítva működik, a vizsgálandó bankjegyet kényelmesen az UV lámpa elé lehet tartani.

Karbantartás és tisztítás

A leírt fényforrás és elemcsere kivételével a termékben nincsenek karbantartást igénylő részek.

A ház tisztításához egy tiszta, bolyhosodás mentes, száraz ruhát használjon. Ne használjon súrolószert, vagy olyan tisztítószert, ami oldószert tartalmaz.

Ártalmatlanítás

a) Általános tudnivalók

Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell selejtezni.

b) Elemek és akkuk



Végfelhasználóként törvényileg van kötelezve **(elemkezelési rendelet)** az összes elhasznált akku és elem leadására; **tilos ezeket a háztartási hulladék közé dobni.**

A károsanyag tartalmú elemeket, akkukat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A főbb nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők:

Cd = kadmium, **Hg** = higany, **Pb** = ólom.

Az elhasznált elemeket, akkukat, gombaelemeket díjmentesen leadhatja

a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, és az elemeket, akkukat, gombaelemeket forgalmazó boltokban.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul környezete védelméhez.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség: 4 db ceruzaelem

UV fényforrás: 4W UV fénycső (típus: BLB-T5/4W)

Zseblámpa: 1 db LED (fehér)

Méret: kb. 160 x 56 x 24 mm

Súly: kb. 90 g (elemek nélkül)

Üzemi hőmérséklettartomány: -10°C...+50 °C