

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do +200°C, typ K

Nr produktu 109986



Termometr Bagnetowy

1. Przeznaczenie

Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury pomiędzy -10 ° C do +220 ° C (lub 14 ° F do 428 ° F) w żywności lub w napojach (np. temperatura mleka lub pieczonego mięsa). Produkt ten nie może być stosowany po pomiaru gorączki i w zastosowaniu innym niż opisanym powyżej. Nie wolno przebudowywać ani modyfikować produktu.

Produkt ten spełnia europejskie i krajowe wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiada on zatwierdzoną i zweryfikowaną zgodność (CE), odpowiednie dokumenty zostały złożone u producenta.

Nie dozwolona jest nieuprawiona zmiana lub modyfikacja urządzenia ze względów bezpieczeństwa (CE). Wszelkie użycie w innym celu niż opisanym powyżej jest zabronione i może spowodować uszkodzenie urządzenia jak również do ryzyka takiego jak, zwarcie, pożar, porażenie prądem itp.

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do dalszego użycia.

2. Cechy

- Zakres pomiarowy: -10 ° C do max. +220 ° C (+14 ° F do max. +428 ° F)
- Dokładność: + / - 5% odczytu
- Typ baterii: 1 bateria guzikowa (AG-13 lub LR44/SR44)
- Użytkowa długość czujnika: ok 110 mm (nie licząc bezpiecznej odległości od obudowy) odpowiada on maksymalnej głębokości pomiarów.

3. Instrukcje bezpieczeństwa



Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki rzeczowe lub osobiste jeśli produkt został wykorzystany w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa. W takim przypadku gwarancja stanie się nie ważna. Ikona z wykrzyknikiem wskazuje ważne informacje w instrukcji. Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia, w przeciwnym razie istnieje ryzyko niebezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo osobiste

- Produkt nie jest zabawką i powinien być trzymany z dala od dzieci!

Bezpieczeństwo produktu

- W przypadku podłączenia z innymi urządzeniami należy przestrzegać instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa podłączonych urządzeń
- Produkt nie może być narażony na duże obciążenia mechaniczne
- Produkt nie może być wystawiony na wpływ ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, intensywnych wibracji lub wilgoci.

Bezpieczeństwo baterii

- Podczas wkładania baterii należy pamiętać o zachowaniu prawidłowej polaryzacji
- Należy usunąć baterie z urządzenia w przypadku gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez nieszczelne baterie. Nieszczelne lub uszkodzone baterie mogą powodować poparzenia kwasem w kontakcie ze skórą, w związku z tym należy stosować odpowiednie rękawice ochronne do obsługi uszkodzonych baterii.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozostawiaj baterii leżących na ziemi gdyż istnieje ryzyko że mogą one zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Wszystkie baterie należy wymieniać w tym samym czasie. Jednoczesne używanie starych i nowych baterii w tym samym urządzeniu może doprowadzić do ich wycieku i uszkodzenia urządzenia.
- Baterie nie mogą zostać zwarte, zdemontowane lub wrzucone do ognia. Nigdy nie wolno ładować ponownie zwykłych baterii. Istnieje ryzyko wybuchu!

Różne

- Naprawa urządzenia musi być wykonywana wyłącznie przez specjalistę
- Jeśli masz pytania dotyczące obsługi urządzenia na które nie ma odpowiedzi w instrukcji obsługi, Nasza pomoc techniczna jest dostępna pod następującym adresem i numerem telefonu:
Voltcraft®, 92242 Hirschau, Lindenweg 15, Niemcy, tel. 0180/586 582 7

4. Wymiana baterii

- Wyłącz termometr bagnetowy i użyj odpowiedniego śrubokręta aby poluzować śruby mocujące z tyłu obudowy.
- Ostrożnie wyjmij dwie połówki obudowy
- Wyjmij wyladowaną baterię guzikową i zastąp ją nową baterią tego samego typu. Należy pamiętać o przestrzeganiu prawidłowej polaryzacji ("+" i "-"), gdyż w przeciwnym razie zamieniona biegunowość może uszkodzić urządzenie.
- Następnie zamknij obudowę.

5. Działanie

Pomiar temperatury

1. Ściągnij futerał ochronny
2. Włącz termometr bagnetowy za pomocą przycisku „ON/OFF”. Po krótkim teście termometr będzie gotowy do użycia.
3. Włóż termometr bagnetowy do mierzonego obiektu.
4. Po stosunkowo krótkim czasie w obiekcie, będzie można odczytać temperaturę
5. Po pomiarze wyjmij termometr bagnetowy z mierzonego obiektu i wyłącz termometr za pomocą przycisku „ON/OFF”.
6. Następnie wyczyść dokładnie termometr bagnetowy
7. Po oczyszczeniu termometru włóż go z powrotem do futerału ochronnego do następnego pomiaru temperatury
8. Plastikowa obudowa futerału zawiera klips który możesz wykorzystać do zamocowania termometru podobnie jak w przypadku długopisu do kieszeni koszuli, odzieży roboczej lub w walizce narzędziowej.

9. Główna część termometru może się wychylić pod kątem 45 ° lub 90 °.

10. Jeśli zmierzona temperatura będzie poniżej -10 ° C wyświetlany będzie symbol „Lo”. Gdy temperatura mierzona będzie powyżej +220 ° C wyświetlany będzie symbol „Hi”.

Pamięć dla wartości minimalnych i maksymalnych

Podczas każdego pomiaru temperatury największa i najmniejsza wartość temperatury jest automatycznie zapisywana. Maksymalne i minimalne wartości temperatury można obejrzeć w każdej chwili za pomocą przycisku „MIN/MAX”.

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk "MIN / MAX" jeden raz aby wyświetlić najwyższą przechowywaną wartość temperatury ("MAX").
2. Naciśnij przycisk "MIN / MAX" po raz drugi, aby wyświetlić najniższą zapisaną wartość temperatury ("MIN").
3. Naciśnij przycisk "MIN / MAX" trzeci raz, aby powrócić do trybu pomiaru.

Usuwanie zapisanych wartości temperatury min / max

Wszystkie zapisane odczyty są kasowane jeśli termometr bagnetowy zostanie wyłączony za pomocą przycisku „ON/OFF”.

Ale jeśli chcesz usunąć zapisane odczyty temperatury podczas pomiaru temperatury należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk „MIN/MAX” jeden raz aby wyświetlić najwyższą wartość temperatury. Naciśnij przycisk „CLEAR” aby wyczyścić zawartość pamięci dla maksymalnych wartości.
2. Naciśnij przycisk „MAX/MIN” drugi raz aby wyświetlić najniższe wartości temperatury. Naciśnij przycisk „CLEAR” aby wyczyścić zawartość pamięci dla minimalnych wartości.
3. Naciśnięcie przycisku „RESET” spowoduje usunięcie całej zapisanej pamięci. Cała pamięć zostanie również usunięta gdy urządzenie zostanie wyłączone.

Zmiana jednostki temperatury ° C / ° F

Po włączeniu termometru bagnetowego domyślnie jednostka temperatury jest ustawiona na ° C.

Zmień wyświetlaną jednostkę pomiędzy ° C / ° F za pomocą przycisku na tylnej części termometru bagnetowego.

Konserwacja i czyszczenie



Nie należy używać środków czyszczących zawierających związki węglowe lub benzeny do czyszczenia. Takie substancje działają niekorzystnie na powierzchnię urządzenia pomiarowego. Ponadto ich opary są szkodliwe dla zdrowia. Dodatkowo żywność zmierzona po zastosowaniu takich środków może stać się niejadalna/trująca.

Oprócz wymiany baterii lub okresowego czyszczenia (wyświetlacza) konserwacja nie jest konieczna. Do czyszczenia urządzenia używaj antystatycznej suchej szmatki.

<http://www.conrad.pl>