

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Tester płynu chłodzącego

Nr produktu 000823293



Tester płynu chłodzącego

Nr art 041-T

Trzpień pomiarowy stanowi najbardziej czułą część testera.

Zachowaj ostrożność przy pracy i przechowuj tester w bezpiecznym miejscu.

Przygotowanie testu

1. Zdejmij gumową ssawkę z końcówki testera.
2. Ostrożnie wyjmij trzpień pomiarowy z testera i, po zdjęciu zabezpieczenia transportowego, włóż go ponownie tak, aby cięższa końcówka była skierowana ku dołowi.
3. Zamocz tester i ponownie załóż gumową ssawkę.

Test

1. Przytrzymaj tester z gumową ssawką w zbiorniku płynu chłodzącego.
2. Napełnij tester aż trzpień zacznie się swobodnie obracać. Upewnij się, że trzpień nie styka się u góry z gumową ssawką.
3. Trzymaj tester pionowo i odczytaj stopnie na powierzchni wody. Chłodziwo na bazie metanolu daje odczyt u góry skali trzpienia pomiarowego, a chłodziwo na bazie Glysantinu u dołu skali.
4. Skala zielona służy do odczytu ciepłego płynu chłodzącego a skala biała do odczytu zimnego płynu chłodzącego.

<http://www.conrad.pl>