

Használati útmutató

Változat:
08/13

Távcső, Compact 16x32 mm

Rend. sz.: 55 80 99

1. Rendeltetésszerű használat

A termékkel távoli objektumokat lehet megfigyelni. Az optikai nagyítással az olyan objektumok, mint pl. állatok, épületek vagy fák a nagy távolság ellenére is részleteiben megfigyelhetők. A termék kültéren is használható, védett helyen. El kell kerülni a nedvességgel és folyadékokkal való közvetlen érintkezést. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkor tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

2. A szállítás tartalma

- Távcső
- Táska
- Tisztítókendő
- Használati útmutató

3. Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

Személyek/a készülék biztonsága

- A távcsővel ne nézzen a Napba vagy más erős fényforrásba, vagy annak közelébe. Megvakulás veszély!
- Hibás kezelésnél a távcső gyújtólencseként működhet. Tűzveszély! Ne hagyja a távcsövet a napon heverni.
- Győződjön meg róla, hogy a távcső használata közben nem kaphat ütést vagy hasonló külső hatást, mivel az veszélyes megsérüléshez vezethet.
- Ne érintse meg a lensét ujjal.
- Ne hagyja, hogy a távcső a nyakpánton hintázzon. A távcső más személyeket megüthet és megsebesíthet. Ezenkívül a távcső is megsérülhet, ha más objektumhoz ütközik.
- Ügyeljen arra, hogy ne akadasson fel a nyakpánttal más objektumokon. Sérülésveszély áll fenn.
- A gumi szemkagyló hosszú ideig tartó érintkezés esetén bőrirritációt idézhet elő. Ilyen esetben forduljon orvoshoz.
- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Egyéb

- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez.

4. Kezelőszervek



5. Üzembe helyezés

Okulár távolság beállítása

- Úgy változtathatja meg a két okulár helyzetét, hogy azokat egymás felé vagy egymástól elhajlítsa.
- Helyes beállítás esetén ha átnéz a távcsővön, akkor a képet egy kör formájában látja.



helyes



hibás

Élesítés

- Nézzon át a távcsővön és vegyen irányba egy objektumot.
- Csukja be a jobb szemét.
- Forgassa el ekkor a közép állítót (2) addig, amíg a bal oldali okulárban élesen nem látja az iránybavett objektumot.
- Nyissa ki a jobb szemét majd csukja be a bal szemét.
- Forgassa el a jobb okulár szemkagylóját (1) addig, amíg a jobb oldali okulárban élesen nem látja az iránybavett objektumot. Vegye ekkor figyelembe a jobb oldali szemkagyló alján lévő plusz/minusz jelölést és ha szükséges, jegyezze fel a beállított helyzetet.
- Ekkor a távcső be van állítva az Ön szeméhez. Nagyobb vagy kisebb távolságban lévő objektumok megfigyelésénél ezentúl elég, ha a középső állítóval beállítja az élességet.

Megjegyzések

- Büntető cselekményt valósít meg, ha idegen személyeket tudtak és beleegyezésük nélkül megfigyel.
- Ne használja a távcsövet járás közben, mivel bizonyos körülmények között akadályokat nem vesz észre és ezekben megbotolhat.
- Ha gyors hőmérsékletváltozásnak teszi ki a távcsövet, a lencséken nedvesség csapódhat ki. Ez normális, a kondenzvíz meleg helyiségekben általában egy óra alatt elpárolog.
- Ne tegye ki a távcsövet közvetlen esőnek vagy nedvességnek. Azonnal törölje le a vízcseppeket a tisztítókendővel.

6. Karbantartás és tisztítás

Ne nyomja meg túl erősen a lensét, mert az összekarcolódhat. Semmi esetre se használjon agresszív tisztítószeret vagy vegyszert, az károsíthatja a házat és a lensét.

- A távcső nem igényel karbantartást, sohase nyissa fel.
- Ne merítse vízbe vagy víz alá a távcsövet tisztítás céljából!
- A ház és a lencsék tisztításához használja a vele szállított tisztítókendőt vagy egy portörölő ecsetet. Alternatívaként használhat egy puha, bolyhosodás mentes kendőt. A lencse tisztításához használhat szemüvegtisztító kendőt is. Erős elszennyeződésnél a kendőt langyos vízzel enyhén be lehet nedvesíteni.
- Ha a lensét tisztítószerezellel tisztítja, ügyeljen arra, hogy a tisztítószert ne cseppenjen közvetlenül a lencsére. A tisztítószert mindig először a tisztító kendőre csepeptesse.

7. Eltávolítás



Az elhasználtott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

8. Műszaki adatok

Nagyítás:	16-szoros
Objektív átmérő:	32 mm
Látómező 1000 m-en:	63 m
Látómező szög:	3,6°
Kilépési pupilla:	2,0 mm
Szemtávolság:	10 mm
Fókuszálás:	Központi fókusz
Méret (Sz x Ma x Mé):	113 x 39 x 142 mm
Súly:	235 g (távcső) 30 g (táska)

A jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau publikációja (www.conrad.com)
Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukció, pl. fénymásolat, mikrofilm készítése vagy elektronikus adattfeldolgozó készüléken történő rögzítés csak a kiadó írásbeli engedélyével megengedett. Az utánnyomás, még kivonatos formában is, tilos.
A jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki adatok és a kivitel módosításának jogát fenntartjuk.
© 2013 by Conrad Electronic SE.
Mkde

V1_0813_02-ETS-