

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000558099

Lornetka Basetech 4127C716x 32 mm, srebrny czarny



1. Przeznaczenie produktu

Produkt nadaje się do obserwowania odległych przedmiotów. Zoom optyczny pozwala obserwować obiekty, takie jak zwierzęta, budynki czy drzewa – w bardzo wielu szczegółach z dużej odległości.

Produkt również nadaje się do użycia zewnętrznego.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą lub wilgocią.

W celach bezpieczeństwa i zatwierdzenia (CE) nie wolni przebudowywać ani modyfikować tego produktu. W przypadku używania tego produktu w celach innych niż opisane powyżej – może dojść do uszkodzenia produktu. Należy uważnie przeczytać instrukcje na temat produktu i zachować je na przyszłość. Należy udostępnić ten produkt osobom trzecim wyłącznie z instrukcją obsługi.

Produkt ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszelkie nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Zawartość dostawy

- Lornetka
- Etui
- Ściereczka czyszcząca
- Instrukcja obsługi

3. Instrukcje bezpieczeństwa



Należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi, a zwłaszcza przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nie przestrzegania wskazówek bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowego postępowania zgodnie z niniejszą instrukcją, nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe szkody materialne lub osobiste.

W takim wypadku gwarancja stanie się nieważna.

Osoby / produkt

- Nigdy nie używaj lornetki do oglądania słońca bezpośrednio lub w pobliżu słońca lub innych silnych źródeł światła. Stwarza to ryzyko utraty wzroku!
- Przy nie właściwym użyciu lornetka może działać jak soczewka. Stwarza to ryzyko pożaru!. Nigdy nie pozwól żeby lornetka leżała na słońcu.
- Upewnij się że lornetka nie została poddana żadnemu działaniu nadmiernej siły, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia oczu.
- Nie dotykaj soczewek palcami
- Nie pozwól, aby lornetka obracała się wokół paska na szyję. Lornetka może doprowadzić do uderzenia i zranic Ciebie i inne osoby. Lornetka może zostać również uszkodzona poprzez uderzenie w inny przedmiot.
- Upewnij się że pasek na szyję nie zaciął się na innych przedmiotach. Stwarza to ryzyko urazu.
- Gumowe osłony na lornetce mogą powodować podrażnienia skóry przy dłuższym stosowaniu . W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy skontaktować się z lekarzem.
- Urządzenie nie jest zabawką. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie zostawiaj materiałów opakowania produktu leżących na podłodze. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką w rękach dzieci.

- Należy chronić urządzenie przed wpływem ekstremalnych temperatur , bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, obecnością łatwopalnych gazów i rozpuszczalników.
- Nie poddawaj urządzenia na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli nie jest możliwe bezpieczne użycie produktu, należy usunąć go z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczna praca nie będzie możliwa jeśli produkt :
 - jest widocznie uszkodzony
 - nie działa dłużej poprawnie
 - został przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom podczas transportu
- Należy używać produktu ostrożnie, uderzenia lub upadek na ziemię nawet z niewielkiej wysokości może uszkodzić produkt.

Różne

- Konserwacje, modyfikacje i naprawy należy przeprowadzić przez eksperta lub w specjalistycznym warsztacie.
- W przypadku pytań na które nie ma odpowiedzi w tej instrukcji obsługi, skontaktuj się z naszym serwisem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.

4. Elementy obsługi



1. Pracy okular
2. Pokrętło ostrości
3. Lewy okular

5. Działanie

Regulacja odległości okularu

- Zmień pozycje okularów, przesuując je w kierunku siebie lub od siebie.
- Wizja okularowa jest poprawnie ustawiona, gdy patrzysz przez lornetkę i widzisz obraz w postaci okręgu.



Poprawny



Niepoprawny

Regulacja ostrości

1. Spójrz przez lornetkę i skieruj ją na daleko oddalonym obiekcie
2. Zamknij prawe oko
3. Teraz obróć pokrętkę ostrości (2), aż obiekt widziany przez lewy okular stanie się ostry
4. Otwórz prawe oko i zamknij lewe oko
5. Obróć prawy okular (1) aż obiekt który jest przeglądany przez prawy okular stanie się ostry. Należy zwrócić uwagę na znaczniki plus / minus nad prawym okulem i zanotuj te ustawienia jeśli to konieczne.
6. Lornetka jest teraz dopasowana do oczu. Możesz teraz ostrość używając pokrętki ostrości podczas patrzenia na obiekty w różnych odległościach.

Uwagi

- Podglądanie innych osób bez ich wiedzy jest nielegalne
- Nie używaj lornetki podczas ruchu.
- Na soczewkach lornetki może nastąpić szybka zmiana temperatury. Jest to normalne, zjawisko kondensacji zwykle rozprasza się w ciepłych pomieszczeniach w ciągu godziny.
- Nie kieruj lornetki na deszcz i wilgoć. Jeśli pojawią się krople wody, natychmiast użyj ściereczki do ich wytarcia.

6. Czyszczenie i konserwacja



Nie używaj zbyt dużego nacisku na soczewkę, aby zapobiec zarysowaniom.

Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę urządzenia lub soczewkę.

- Lornetka nie wymaga konserwacji, nigdy jej nie otwieraj
- Nie należy zanurzać lornetki w wodzie, w celu czyszczenia
- Użyj dołączonej szmatki do czyszczenia obudowy lornetki i soczewek. Możesz użyć również miękkiej tkaniny nie pozostawiającej włókien. Ściereczka do okularów może być również użyta do czyszczenia soczewek. W razie potrzeby można nawilżyć szmatkę za pomocą letniej wody.
- Jeśli używasz środka czyszczącego do czyszczenia lornetki, upewnij się że nie ma na nim środka czyszczącego soczewki.
- Zawsze w pierwszej kolejności należy aplikować środek czyszczący bezpośrednio na szmatkę.

7. Utylizacja

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska.

8. Dane techniczne

Powiększenie.....	16 x
Średnica soczewki Ø.....	32 mm
Zakres widoczności z przodu na 1000m.....	63 m
Pole kota widzenia.....	3,6°
Odległość między oczami.....	10 mm
Ogniskowa.....	punkt centralny
Wymiary (szer. X wys x gł.).....	113 x 39 x 142 mm
Waga.....	235 g (lornetka), 30g (etui)