



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Elektronický odpuzovač pavouků



Obj. č.: 62 17 37



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup elektronického odpuzovače pavouků.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Pavouci patří mezi jeden z nejužitečnějších druhů hmyzu. Nebuďte bezohlední a nezabíjejte je. Pokud jsou Vám nepříjemní, použijte jako optimální řešení tento přístroj, který pavouky vypudí pomocí ultrazvukových tónů a vyžene je zpět do jejich původního prostředí.

Uvedení do provozu

Odpuzovač jednoduše zastrčíte do síťové zásuvky 230 V/50 Hz. Odpuzovač začne vysílat periodické zvukové signály o kmitočtu 7.000 až 14.000 Hz, které budou přerušovaně zvyšovány a snižovány. Pavouci pouvažují tyto signály za zvuky svých úhlavních nepřátel, které je „požírají“ a opustí proto prostory, kde tento přístroj použijete.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače pavouků. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Odpuzovač nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro odpuzovače.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí:	110 až 230 V ~ / 40 – 60 Hz
Účinný kmitočet:	7 000 až 14 000 Hz
Účinná plocha:	cca 30 m ²
Příkon:	1 W

Výrobek je vybaven červenou LED kontrolkou indikující zapnutí.

Záruka

Na odpuzovač pavouků poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DOI/KU/9/2012