




HP10


H Melegragasztópisztoly

7 W



(10 W)

140 –
170 °C










STICKS

7,2 x 50 mm



Cikksz.
5414500





Használati útmutató



Biztonsági tudnivalók

Kérjük, hogy az első használatba vétel előtt gondosan olvassa el, és az eszközzel együtt őrizze meg!

A szállítás tartalma

- 1 Melegragasztó pisztoly
- 2 Melegragasztó rudak
- 1 Tartó

Rendeltetésszerű használat

A folyékony forró ragasztóanyaggal a következő anyagok ragaszthatók össze egymással: fa, műanyag, habanyag, textíliák, karton, csempe, kerámia, stb. A ragasztóanyag lyukak lezárásához vagy fugák tömítéséhez is használható.

Csak házi használatra alkalmas, ipari használatra nem. Más alkalmazások nyomatékosan kizártak.

Szerviz

Csak képzett szakemberrel és csak eredeti alkatrészekkel javíttassa a készüléket. Ezáltal feltétlenül megőrizheti a készülék biztonságát.

A készülékspecifikus biztonsági előírások:

A forró ragasztóanyag és készülékrészek égési sebeket okozhatnak. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Az érintkezés vízzel és oldószer tartalmú anyagokkal okvetlenül kerülendő! Csak a kereskedelembe általában kapható ragasztórudakat használja.

Figyelem! A ragasztóanyag foltokat a ruházatból többé nem lehet eltávolítani! Hordjon védőszemüveget. Hosszabb munkaszüneteknél húzza ki

a hálózati dugót!

Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek, valamint olyan személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossggal bírnak, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel, csak felelős személy felügyelete mellett vagy akkor használhatják, ha megkapták a biztonságos kezeléséhez szükséges tájékoztatást, és a használatából adódó veszélyeket megértették. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

 **Figyelem! A szerszámot a tartójára kell letenni, ha éppen nincs használatban.**

Használat

Szerelje fel a készülék tartóját. Tolja be a ragasztórudat. Dugja be a hálózati dugót, és kb. 5 - 8 percig

fűtse fel a készüléket. A ragasztóanyagot könnyed nyomással vigye fel a ragasztórúdra. A ragasztandó részeket illessze össze kb. 15 - 20 másodpercen belül. A munka szünetelésénél tegye a készüléket a tartóra.

Tippek a használatához

A kötési idő kb. 30 másodperc - a ragasztóerő kb. 90%-át már egy perc után eléri. A kötési idő vastag ragasztóanyag cseppek megdolgozásával hosszabbítható, vagy kis ragasztóanyag mennyiségekkel megrövidíthető. Nagyobb felületeket nem egyszerre, hanem szegmensekben ragasszunk. Az összeragasztandó felületek előfűtése, pl. egy forrólevegő fúvókával, növeli a ragasztóerőt. A hőre érzékeny anyagokat megfelelőes vonatkozásában meg kell vizsgálni.

Karbantartás és környezetvédelem

 **Figyelem! Olyan elektromos- és akkus készülékek, amelyek már nem használhatók,**

nem tehetők a háztartási szemétbe.

Ezeket az elektromos és elektronikus használt készülékekre vonatkozó 2002/96 EU irányvonalnak megfelelően külön kell összegyűjteni, és a szakszerű újrafeldolgozásba visszajuttatni.



Tanácsok a szervizeléshez

- A ragasztópisztolyt, használati útmutatót és tartozékokat tárolja az eredeti csomagolásban. Így az információk és a tartozékok mindig kéznél vannak.
- A Meister-készülékek általában karbantartásmentesek, a ház tisztítására elegendő egy nedves törleruha. További tudnivalók a használati útmutatóban találhatók.
- A Meister készülékeket szigorú minőségellenőrzésnek vetik alá. Ha mégis fellépne egy működési zavar, akkor kérjük, küldje el a készüléket a szervizünk címére. A javítást haladéktalanul elvégezzük.
- A hiba rövid leírásának mellékelése megrövidíti a hibakeresést és a javítási időt.
- Amennyiben viszont nem garanciális javításról van szó, a javítás költségeit felszámítjuk Önnek.



FONTOS! A készülék kinyitása a garancia elvesztését vonja maga után!



FONTOS! Nyomatékosan utalunk arra, hogy a termékszavatossági törvény szerint nem vagyunk kötelesek a készülékeink által okozott károkért felelősséget vállalni, amennyiben ezeket szakszerűtlen javítás okozta, vagy egy

alkotórész cseréjénél nem az eredeti alkatrészeinket, ill. általunk engedélyezett részeket alkalmazták, és a javítást nem a Meister Werkzeuge GmbH, a vevőszolgálatunk, vagy egy felhatalmazott szakember végezte! Ugyanez vonatkozik, a felhasznált tartozékokra is.

- A szállítási károk elkerülésére csomagolja be a készüléket biztonságosan, vagy használja az eredeti csomagolását.

—

EU megfeleléségi nyilatkozat

Az alábbi termékre....

Ragasztópisztoly

	Cikksz.	
HP10	5414500	Bj. 2013 · SN03001

... a megfelelés az alábbi irányvonalakkal kijelenthető:

2004/108/EK

2006/95/EK

2011/65 EU

Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-45:A1:2008+A2:2012

EN 62233:2008

EN 55014-
1:2006+A1:2009+A2:2011


EN 55014-
2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2006+A1: 2009+A2
:2009;

EN 61000-3-3:2008

D - A nyilatkozat fentiekben ismertetett tárgya teljesíti az Európai Parlament 2011/65/EU irányvonalának, és a 2011. június 8-i Tanácsnak az előírásait meghatározott veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozására elektromos és elektronikus készülékekben.

Wuppertal, .04...04.2013..... .



Manfred Benning

Dipl.-Ing.

Technische Leitung/Produktentwicklung

Meister Werkzeuge GmbH · Oberkamper Straße 37 – 39
D-42349 Wuppertal

D - Meghatalmazott személy a műszaki dokumentáció megőrzésére.

© Copyright

Utánnymás vagy sokszorosítás - akár
részletekben is - csak az alábbi cég
engedélyével lehetséges:

Meister Werkzeuge GmbH
Oberkamper Straße 37 – 39
D-42349 Wuppertal
Germany

2013/2014

Ez a nyomtatvány összes részeit is
beleértve szerzői jog által védett.

Mindenféle értékesítés a szerzői jogvédelmi
törvény szűk határain kívül - a kiadó engedélye
nélkül - nem megengedett és büntetendő.

Ugyanez érvényes a sokszorosításra,
rögzítésekre, mikrofilmekre, és az elektronikai
rendszerekben végzett mindenféle
adattárolásra és feldolgozásra.