



NAVODILA ZA UPORABO
Vgradni vlagomer (Ø) 140 mm 44.1011
TFA

Kataloška št.: 65 01 16

Kazalo

1. Varnostna navodila	2
2. Namen uporabe	2
3. Tehnična shema	3
4. Odstranjevanje	3
Garancijski list	4

1. Varnostna navodila

Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Naprava ne sme biti na doseg otrok mlajših od 8 let.

2. Namen uporabe

Vgradna vremenska naprava

Izdelajte vašo lastno vremensko postajo ali uporabite TFA kvaliteten nadzor vaše osebne klime v okolici.


Barometer: Meri atmosferski pritisk v hPa in vam omogoča lokalno napovedovanje vremena.

Higrometer: Meri vlažnost zraka v % relativne vlažnosti. Pomembno za zdravo notranjo klimo.

Termometer: Meri temperaturo zraka v °C. Za nadzor notranje temperature in gretja.

Z montažnim obročem (Φ 63 mm), narejenim iz kovine/plastike.

3. Tehnična shema



4. Odstranjevanje

Zaščita okolja:



Embalaža iz najmanj 90 % starega papirja



Nebeljeno – za reciklažo



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Vgradni vlagomer (Ø) 140 mm 44.1011 TFA
Kat. št.: 65 01 16

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.