

bigben
SOUND




SAPHIRS
POUR TOURNE-DISQUES



2 SAPHIRS

Pour remplacer le saphir :

- 1 Mettez le tourne-disques hors tension.
- 2 Soulevez la « languette » du bloc saphir et tirez délicatement le saphir vers le bas.
- 3 Déconnectez les fiches reliant le bras de lecture aux broches du saphir. Nous vous conseillons d'utiliser une petite pince en prenant garde de ne pas écraser les fiches.
- 4 Connectez les fiches aux broches de votre nouveau saphir puis repositionnez-le dans son logement.



Compatible BIGBEN

TD012 - TD016 - TD79 - TD80 - TD81 - TD82 - TD84 - TD85 - TD92 - TD94 - TD95
TD97 - TD98 - TD99 - TD101 - TD102 - TD103 - TD110 - TD112 - TD113 - TD120

Compatible THOMSON

TT200/201 - TT400CD/TT401CD - TT500CD

Merci de garder cet emballage pour toute réclamation. Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
THOMSON est une marque de TECHNICALOR SA ou de ses filiales utilisée sous licence par Bigben Interactive.

ò bigben

17/03

Importateur : Bigben Interactive FRANCE

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2 Fretin,
CS90414 - 59814 Lesquin Cedex, France

HOTLINE

FRANCE du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :

9h00-12h30 / 14h00-18h00

0892 689 543 (34€ TTC) ou support@bigben.fr

FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA

www.bigben.eu



SAPHIRTDBLI



3 499550 283273