



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 **EFWU**
2600 rádiójel vezérlésű falióra
Rend. sz.:
67 24 47
67 24 60

RENDELTERÉS

A termék a pontos idő kijelzésére szolgál.

A beépített DCF-vevő állítja be automatikusan a pontos időt.

Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb információit.

A termék megfelel az európai törvényi követelményeknek.

Az útmutatóban található cégnevek és terméknevezések a mindenkor tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A SZÁLLÍTÁS TARTALMA

- Rádiójel vezérlésű falióra

- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók



Használatba vétel előtt olvassa végig a teljes útmutatót, az fontos tudnivalókat tartalmaz a helyes működtetésre vonatkozóan. A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A

következményes károkért nem vállalunk felelősséget.

Tárgyi vagy személyi sérülések esetén, melyek szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a szavatosság/vállalás/garancia megszűnik.

- Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Ne szerelje szét a készüléket!

A készülék csak száraz beltéri használatra alkalmas, nem érheti víz vagy nedvesség. A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Helyezze úgy el a készüléket, hogy gyerekek ne érhessek el; a készülék lenyelhető apró alkatrészeket és elemeket tartalmaz.

- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyiségbe viszi, kondenzvíz keletkezhet. Használat előtt hagyja, hogy a készülék kikapcsolt állapotban felvesse a helyiség hőmérsékletét.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, ezek a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.

Bánnjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

TUDNIVALÓKAZ ELEMEKRŐL ÉS AKKUKRÓL

Elemek/akkuk nem valók gyerekek kezébe.

Az elemeket/akkukat ne tárolja szabadon, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.

Elemeket és akkukat nem szabad rövidre zární vagy tűzbe dobni. Robbanásveszély! Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad feltölteni. Csak újratölthető akkukat töltsön fel, és használjon megfelelő töltőkészüléket.

Elem vagy akku behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra (plusz/+ és mínusz/- figyelembe venni).

AZ ELEM/AKKU BERAKÁSA/CSERÉJE

Tegyen be helyes polaritással egy új ceruzaelemet (AA) az elemtartóba (C2). A helyes polaritás az elemtartóban be van jelölve.

Az elem berakása után az óramutatók vételi helyzetbe állnak (12:00 óra, 04:00 óra vagy 08:00 óra), és a rádiójel vezérlésű falióra a DCF-jel vételére egy kísérlet tesz (lásd „A DCF-jel vétele” c. fejezetet).

Elemcserére van szükség, ha az óra megáll.



Akkumulátorokat is használhat, az akkuknak az elemekhez képest azonban kisebb a feszültségük (akku = 1,2V; elem = 1,5 V) és a kapacitásuk, emiatt kisebb lesz az üzem-élettartam.

A DCF-jel vétele

Közvetlenül az elem berakása után az óra elkezd a DCF-jel első vételi kísérletét.

Az óramutatók vételi helyzetbe állnak, majd a DCF-jel sikeres vétele után automatikusan az aktuális pontos időre állnak.



A DCF jel felismerése és annak kiértékelése 2-5 percig tarthat. Ez idő alatt ne mozdítsa meg a rádiójel vezérlésű faliórát. Ne nyomjon meg egyetlen gombot sem. Rossz vétel várható pl. fémgözült napvédő üvegek, vasbetonfalak, rétegelt speciális tapéták, elektronikus készülékek közelében, és pincehelyiségekben.

Ha a mutatók 10 perc múlva se futottak az aktuális pontos időre, változtassa meg a rádiójel vezérlésű falióra helyét, és nyomja meg az elemtartó felett lévő



piros RESET-gombot. Ezáltal egy új vételi kísérletet indít el. A DCF-időjellel történő napi automatikus szinkronizáláshoz a vételi kísérletet az óra naponta többször elvégzi. Napi egy sikeres vétel elég ahhoz, hogy az óra eltérését egy másodperc alatt tartsa.

A DCF-jelet a Frankfurt közelében található Mainflingenben lévő adóállomás sugározza le. Ennek hatótávja mintegy 1500 km, de ideális vételi körülmények mellett még 2000 km is lehet.

A DCF jel tartalmazza a pontos óraidőt (eltérés elméletileg 1 másodperc egymillió év alatt!) és a dátumot.

Természetesen elmarad a körülményes kézi átállítás a nyári ill. a téli időszámításnál.

A DCF-VÉTELI KÍSÉRLET ELVÉGZÉSE

A DCF-jel kézi kereséséhez (pl. ha más helyiségben akasztja fel a rádiójel vezérlésű faliórát), nyomja meg az elemtartó felett lévő piros RESET-gombot.

Ezáltal egy új vételi kísérletet indít el. A fentieknek megfelelően várjon most ismét 2-5 percet, amíg az óra nem mutatja már az aktuális pontos időt.

FELSZERELÉS

Akassza fel a rádiójel vezérlésű faliórát a falon egy szögre vagy kampóra úgy, hogy ne eshessen le onnan.

A kifüggesztés DCF-vétel érdekében ne legyen a rádiójel vezérlésű falióra más elektronikus készülékek, kábelek, fémszerkezetek közvetlen közelében.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék az elemcserén kívül nem igényel karbantartást, ne szedje szét tehát.

A tisztításhoz használjon egy tisztá, puha, száraz ruhát. Ne használjon vegyszert, mert elszínezheti a készülékházat.

ÁRTALMATLANÍTÁS

a) Termék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétké. Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani a terméket.

b) Elemek és akkuk

Végfelhasználóként Önt törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelkezések) minden elhasznált elem és akku leadására; a háztartási szemét útján való ártalmatlanítás tilos!



A károsanyag-tartalmú elemeket, akkukat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való ártalmatlanítás tilalmára hívják fel a figyelmet.



A nehézfémekre vonatkozó jelölések:

Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemen/akkun található pl. a baloldalt ábrázolt szeméttartály szimbólum alatt).

Az elhasznált elemeket, akkukat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyen, szakszervezetekben vagy minden olyan helyen, ahol elemet, akkut árusítanak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a jelen termék az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek, és más érvényben lévő előírásainak megfelel.

A termékre vonatkozó konformitási nyilatkozat a www.conrad.com weblapon található. [com.weboldalról](#)

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 1,5 V egyen (AA-méretű ceruzaelem)

Elem-üzemélettartam: kb.9 hónap

Méretek: 380 x 48 mm (átmérő x magasság)