

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

FKtechnics[®]

ONRAD
partner

Tester ochrany proti zamrznutí

Obj. č.: 82 32 93



Popis testeru:

Mikrometrický šroub je necitlivější díl tohoto testeru. S dvojitou stupnicí a stabilním provedením. Nerozbitné měřicí těleso, díky číselné stupnici jsou stupně pod nulou odečitatelné bez přepočtu.

Příprava testu:

1. Odstranit pryžový sací díl na konci testeru.
2. Vyjmout opatrně mikrometrický šroub z měřicího tělesa a vložte jej po odstranění transportní ochrany s těžkým koncem směrem dolů opět do měřicího tělesa.
3. Navlhčit měřicí těleso a vložit pryžový sací díl opět do měřicího tělesa.

Test:

1. Uchovávejte tester se sacím dílem v chladícím boxu.
2. Naplňte měřicí těleso, až bude měřicí šroub volně plavat, Dbejte na to, aby měřicí šroub nenarážel proti pryži v hrotu měřicího tělesa.
3. Udržujte tester kolmo a odečtěte počet stupňů na vodní hladině. Metylalkoholové prostředky proti zamrznutí jsou odečítány na horní stupnici, Glycantin na dolní stupnici měřicího šroubu.
4. U horké chladicí kapaliny platí zelená stupnice, u chladné chladicí kapaliny bílá stupnice.