

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu    000518659

# **Ładowarka awaryjna do telefonu komórkowego, obciążenie maks.: 300 mA**



### 1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do natychmiastowego dostarczenia mocy dla rozładowanego lub słabego akumulatora w telefonie komórkowym. Jest to idealne rozwiązanie w sytuacji gdy tradycyjna ładowarka lub gniazdo sieciowe do telefonu komórkowego nie jest dostępne. Ładowarka może zasilać kompatybilne telefony komórkowe za pomocą baterii AA. Mimo że ładowarka nie zastępuje konwencjonalnych ładowarek, działa tylko na telefonach które zostały naładowane przynajmniej raz w przeszłości.

W celu zatwierdzenia (CE) oraz bezpieczeństwa nie wolno przebudowywać ani modyfikować tego produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane powyżej, produkt może ulec uszkodzeniu. Ponadto niewłaściwe stosowanie może doprowadzić do zagrożeń takich jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. W przypadku udostępniania produktu osobom trzecim należy przekazać go z instrukcją obsługi.

### 2. Zawartość dostawy

- ładowarka awaryjna
- 6 przejściówek
- Instrukcja obsługi

### 3. Instrukcje bezpieczeństwa



**Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi a w szczególności przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz informacji dotyczących niewłaściwego postępowania w niniejszej instrukcji, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia mienia lub ciała. Takie przypadki będą skutkować utratą gwarancji.**

#### **Osoby / produkt**

- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych
  - Nie zostawiaj opakowania produktu leżącego na ziemi. Może stać się ono niebezpieczną zabawką w rękach dzieci
  - Produkt należy chronić przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim nasłonecznieniem, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością powietrza, wilgocią, obecnością gazów palnych, pary i rozpuszczalników.
  - Nie należy narażać urządzenia na żadne naprężenia mechaniczne
- Jeśli praca z produktem nie jest możliwa, należy odłączyć go i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczna praca nie może być zagwarantowana jeśli produkt:
- jest widocznie uszkodzony
  - nie działa prawidłowo
  - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach otoczenia lub
  - został poddany na poważne obciążenie związane z transportem
- Należy postępować z produktem ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenie produktu.

- Ponadto należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonowania innych urządzeń, które są podłączone do urządzenia.

**Baterie / akumulatory**

- Podczas wkładania baterii / akumulatorów należy przestrzegać prawidłowej polaryzacji
- Baterie (akumulatory) powinny zostać usunięte z urządzenia gdy nie jest ono używane przez dłuższy okres czasu aby uniknąć uszkodzenia wywołanego przez nieszczelne baterie. Nieszczelne lub uszkodzone baterie (akumulatory) może powodować oparzenia kwasem w kontakcie ze skórą, dlatego do ich obsługi należy stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Baterie (akumulatory) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiaj baterii (akumulatorów) leżących na ziemi, ponieważ istnieje ryzyko że mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Baterie (akumulatory) nie mogą zostać demontowane, zwarte lub wyrzucane do ognia. Nigdy nie ładuj ponownie zwykłych baterii. Istnieje ryzyko wybuchu!

**Różne**

- Skonsultuj się z ekspertem w razie wątpliwości na temat pracy, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalistę lub w specjalistycznym sklepie.
- Jeśli masz jakieś pytania, które pozostały bez odpowiedzi w tej instrukcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej lub pracownikiem technicznym.

**4. Wkładanie baterii**

1. Otwórz komorę baterii, odkręcając aluminiową nakrętkę
2. Włóż jedną baterię typu AA przestrzegając prawidłowej polaryzacji. Biegun ujemny powinien być skierowany na zewnątrz.
3. Zamknij komorę baterii.



Zamiast podstawowej baterii AA, ładowarka może być obsługiwana również za pomocą akumulatora AA. Jednak ze względu na niższe napięcie i pojemność, czas pracy urządzenia może być krótszy.

## 5. Podłączenie

1. Dopasuj właściwą wtyczkę / przejściówkę w celu naładowania telefonu komórkowego.

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Nokia 2 mm         |
|  | Nokia 3 mm         |
|  | Micro USB          |
|  | Mini USB           |
|  | Samsung D800       |
|  | Sony Ericsson k750 |

2. Podłącz wtyczkę wyjściową do ładowarki.

3. Podłącz ładowarkę do telefonu komórkowego, proces ładowania rozpocznie się automatycznie.

Czerwone diody zaczną migać. Nie jest konieczne wyłączenie telefonu komórkowego.

4. Odłącz ładowarkę od telefonu komórkowego, gdy zostanie naładowany.

## 7. Dane techniczne

Akumulator.....1,5 V AA

Prąd ładowania..... 270 - 300mA

Napięcie wyjściowe..... 5 V / DC

Prąd wyjściowy:.....300 mA

Wymiary (Ø x dł).....18 x 72 mm

Waga..... 17 g