



testo 550 · Digitale Monteurhilfe

Bedienungsanleitung



1 Inhalt

1	Inhalt	3
2	Sicherheit und Umwelt	4
2.1.	Zu diesem Dokument	4
2.2.	Sicherheit gewährleisten	5
2.3.	Umwelt schützen	5
3	Leistungsbeschreibung	6
3.1.	Verwendung	6
3.2.	Technische Daten	6
4	Produktbeschreibung	8
4.1.	Übersicht	8
5	Erste Schritte	9
6	Produkt verwenden	11
6.1.	Messung vorbereiten	11
6.1.1.	Temperaturfühler anschließen	11
6.1.2.	Gerät einschalten	11
6.1.3.	Messmodus wählen	13
6.2.	Messung durchführen	14
7	Produkt instand halten	16
8	Tipps und Hilfe	18
8.1.	Fragen und Antworten	18
8.2.	Messgrößen	18
8.3.	Fehlermeldungen	18
8.4.	Zubehör und Ersatzteile	19

2 Sicherheit und Umwelt

2.1. Zu diesem Dokument

Verwendung

- > Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen. Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschäden vorzubeugen.
- > Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.
- > Geben Sie diese Dokumentation an spätere Nutzer des Produktes weiter.

Symbole und Schreibkonventionen

Darstellung	Erklärung
	Warnhinweis, Gefahrenstufe entsprechend des Signalworts: Warnung! Schwere Körperverletzungen sind möglich. Vorsicht! Leichte Körperverletzungen oder Sachschäden sind möglich. > Treffen Sie die angegebenen Vorsichtsmaßnahmen.
	Hinweis: Grundlegende oder weiterführende Informationen.
1. ...	Handlung: mehrere Schritte, die Reihenfolge muss eingehalten werden.
2. ...	
> ...	Handlung: ein Schritt bzw. optionaler Schritt.
- ...	Resultat einer Handlung.
Menü	Elemente des Gerätes, des Gerätedisplays oder der Programmoberfläche.
[OK]	Bedientasten des Gerätes oder Schaltflächen der Programmoberfläche.

Darstellung	Erklärung
... ...	Funktionen / Pfade innerhalb eines Menüs.
“...”	Beispieleingaben

2.2. Sicherheit gewährleisten

- > Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es Beschädigungen am Gehäuse, Netzteil oder Zuleitungen aufweist.
- > Führen Sie keine Kontakt-Messungen an nicht isolierten, spannungsführenden Teilen durch.
- > Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit Lösungsmitteln. Verwenden Sie keine Trockenmittel.
- > Führen Sie nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesem Gerät durch, die in der Dokumentation beschrieben sind. Halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Handlungsschritte. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Testo.
- > Auch von den zu messenden Objekten bzw. dem Messumfeld können Gefahren ausgehen: Beachten Sie bei der Durchführung von Messungen die vor Ort gültigen Sicherheitsbestimmungen.
- > Durch Herunterfallen des Messgeräts oder jede andere vergleichbare mechanische Belastung kann es zu einem Durchbrechen der Rohrstücke der Kältemittelschläuche kommen. Ebenso können die Ventilsteller Schaden nehmen, wodurch weitere Schäden im Innern des Messgeräts auftreten können, die äußerlich nicht erkennbar sind. Tauschen Sie daher die Kältemittelschläuche nach jedem Herunterfallen des Messgeräts oder jeder vergleichbaren mechanischen Belastung durch neue unbeschädigte Kältemittelschläuche aus. Senden Sie das Messgerät zu ihrer eigenen Sicherheit an den Testo-Kundendienst für eine technische Überprüfung.

2.3. Umwelt schützen

- > Entsorgen Sie defekte Akkus / leere Batterien entsprechend den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.
- > Führen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte zu (lokale Vorschriften beachten) oder geben Sie das Produkt an Testo zur Entsorgung zurück.

- > Kältemittelgase können der Umwelt schaden. Beachten Sie die gültigen Umweltschutzbestimmungen.

3 Leistungsbeschreibung

3.1. Verwendung

Das testo 550 ist eine digitale Monteurhilfe für Wartungs- und Servicearbeiten an Kälteanlagen und Wärmepumpen. Es darf nur von qualifiziertem Fachpersonal eingesetzt werden.

Durch seine Funktionen ersetzt das testo 550 mechanische Monteurhilfen, Thermometer und Druck-/Temperatur-Tabellen. Drücke und Temperaturen können beaufschlagt, angepasst, geprüft und überwacht werden.

Das testo 550 ist mit den meisten nichtkorrosiven Kältemitteln, Wasser und Glykol kompatibel. Das testo 550 ist nicht kompatibel mit ammoniakhaltigen Kältemitteln.

In explosionsgefährdeten Bereichen darf das Produkt nicht eingesetzt werden!

3.2. Technische Daten

Eigenschaft	Werte
Messgrößen	Druck: kPa / MPa / bar / psi Temperatur: °C / °F / K
Messwertaufnehmer	Druck: 2 x Drucksensor Temperatur: 2 x NTC
Messtakt	0,75 s
Messkanäle	Anzahl: 4
Schnittstellen	Druck-Anschlüsse: 3 x 7/16" UNF NTC Messung
Messbereiche	Messbereich Druck HD/ND: -1...40 bar (rel) / -14,7...580 psi (rel) / -100...4000kPa (rel) / -0,1...4 MPa (rel) Messbereich Temperatur: -50...+150°C / -58...302°F
Überlast	60 bar, 6000kPa, 6 MPa, 870 psi

Eigenschaft	Werte
Auflösung	Auflösung Druck: 0,01bar / 0,1 psi / 1kPa / 0,001MPa Auflösung Temperatur: 0,1°C / 0,1°F
Genauigkeit (Nenntemperatur 22°C / 71.6°F)	Druck: ±0,75% v. Endwert (±1 Digit) Temperatur: ±0,5 K (±1 Digit)
Anzahl Kältemittel	32
Auswählbare Kältemittel	Kein Kältemittel, R12, R22, R123, R134a, R290, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407C, R408A, R409A, R410A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422D, R424A, R434A, R437A, R502, R503, R507, R718 (H2O)
Messbare Medien	Messbare Medien: Alle Medien, die im testo 550 hinterlegt sind. Nicht messbar: Ammoniak (R717) und sonstige ammoniakhaltige Kältemittel
Umgebungsbedingungen	Einsatztemperatur: -10...50°C / 14...122°F Lagertemperatur: -20...60°C / -4...140°F Feuchte-Einsatzbereich: 10 ... 90 %rF
Gehäuse	Material: ABS / PA / TPU Abmessungen: 265 x 135 x 75mm Gewicht: ca. 1000 g (ohne Batterien)
Stromversorgung	Stromquelle: Akkus / Batterien 4 x 1,5V, Typ AA / Mignon / LR6 Batterie-Standzeit: ca. 40h (Displaybeleuchtung aus)
Display	Typ: Beleuchtetes LCD Ansprechzeit: 0,5 s
Richtlinien, Normen und Prüfungen	EG-Richtlinie: 2004/108/EG
Garantie	Dauer: 2 Jahre Garantiebedingungen: siehe Internetseite www.testo.com/warranty

4 Produktbeschreibung

4.1. Übersicht

Anzeige- und Bedienelemente



- 1 Fühlerbuchse Mini-DIN für NTC-Temperaturfühler, mit Buchsenabdeckung
- 2 Aufhänge-Vorrichtung klappbar, mit Öse für Vorhängeschloss (Rückseite).
- 3 Display. Gerätestatus-Symbole:

Symbol	Bedeutung
	Batterie-Kapazität: >75% / >50% / >25% / <10%
	Messmodus auswählen, siehe Messmodus wählen Seite 13

- 4 Batteriefach. Das Laden von Akkus im Gerät ist nicht möglich!

5 Bedientasten:

Taste	Funktion
[Set]	Einheiten einstellen
[R, Start/Stop]	Kältemittel auswählen / Start-Stop Dichteprüfung
[Mode]	Messmodus-Umschaltung
[Min/Max/Mean]	Min-, Max-, Mittelwerte anzeigen
[▲]	Auf-Taste: Displayansicht wechseln.
[p=0]	Drucknullung
☀	Licht-Taste: Displaybeleuchtung ein-/ausschalten.
[▼]	Ab-Taste: Displayansicht wechseln.
[⊕]	Gerät ein- / ausschalten

6 Schauglas für Kältemittel-Fluss.

7 2 x Ventilsteller

8 3 x Schlauchhalter für Kältemittelschläuche

9 3 x Anschlüsse 7/16" UNF, Messing.
 Links / rechts: Niederdruck / Hochdruck, für Kältemittelschläuche mit Schnellverschraubung, Durchlass über Ventilsteller verschließbar. Mitte: für z. B. Kältemittel-Flaschen, mit Verschlusskappe.

5 Erste Schritte

Batterien / Akkus einlegen

1. Die Aufhängevorrichtung ausklappen und das Batteriefach öffnen (Clip-Verschluss).
2. Batterien (im Lieferumfang) oder Akkus (4 x 1,5V, Typ AA / Mignon / LR6) in das Batteriefach einlegen. Polung beachten!
3. Batteriefach schließen.



Bei längerem Nichtgebrauch: Batterien / Akkus entnehmen.



Akkus vor dem Einsatz des Geräts vollständig aufladen.

Gerät einschalten

- >  drücken.
- Initialisierungsphase:
 - Alle Display-Segmente leuchten (Dauer: 2s).
 - Die Messansicht wird geöffnet.

Einstellungen vornehmen

1.  drücken,
- Das Konfigurationsmenü wird geöffnet und der einstellbare Parameter blinkt.
2. Parameter einstellen:

Tastenfunktionen

Darstellung	Erklärung
 oder 	Parameter ändern, Einheit auswählen
	Einheiten/Parameter auswählen

Einstellbare Parameter

Darstellung	Erklärung
 	Temperatureinheit einstellen.
    	Druckeinheit einstellen.
  bzw.  	Je nach gewählter Druckeinheit: Zwischen absoluter und relativer Druckanzeige wechseln.
 	Aktuellen Absolutdruck einstellen (Aktuelle Luftdruckwerte Ihrer Region erhalten Sie z. B. von dem lokalen Wetterdienst oder im Internet.
 /  / 	Messmodus auswählen, siehe Messmodus wählen Seite 13

- Einstellungen werden nach der letzten Auswahl übernommen.

Ventilsteller bedienen

Die digitale Monteurhilfe verhält sich bezüglich des Kältemittelweges wie eine konventionelle Zwei-Wege-Monteurhilfe: Durch Öffnen der Ventile werden die Durchlässe geöffnet. Der anliegende Druck wird sowohl bei geschlossenen als auch bei geöffneten Ventilen gemessen.

- > Ventil öffnen: Ventilsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- > Ventil schließen: Ventilsteller im Uhrzeigersinn drehen.



WARNING

Ventilsteller nur handfest anziehen. Keine Werkzeuge zum Anziehen verwenden, da dadurch das Gewinde beschädigt werden kann!

6 Produkt verwenden

6.1. Messung vorbereiten

6.1.1. Temperaturfühler anschließen

Zur Messung der Rohrtemperatur und zur automatischen Berechnung von Überhitzung und Unterkühlung muss ein NTC-Temperaturfühler (Zubehör) angeschlossen sein.

Fühler müssen vor dem Einschalten des Messgeräts angeschlossen werden, damit sie vom Messgerät erkannt werden.

6.1.2. Gerät einschalten

- >  drücken.

Drucksensoren nullen

Führen Sie eine Nullung der Drucksensoren vor jeder Messung durch.

- ✓ Die Anschlüsse der Niederdruck- und Hochdruckseite müssen drucklos sein (Umgebungsdruck).
- > Taste **[P=0]** drücken um Nullung durchzuführen.

Kältemittel-Schläuche anschließen



Vor jeder Messung prüfen, ob die Kältemittel-Schläuche intakt sind.

- ✓ Die Ventilsteller sind geschlossen.
- 1. Kältemittelschläuche für Niederdruckseite (blau) und Hochdruckseite (rot) an das Messgerät anschließen.
- 2. Kältemittelschläuche an die Anlage anschließen.

**WARNUNG**

Durch Herunterfallen des Messgeräts oder jede andere vergleichbare mechanische Belastung kann es zu einem Durchbrechen der Rohrstücke der Kältemittelschlüche kommen. Ebenso können die Ventilsteller Schaden nehmen, wodurch weitere Schäden im Innern des Messgeräts auftreten können, die äußerlich nicht erkennbar sind!.

- > Senden Sie das Messgerät zu ihrer eigenen Sicherheit an den Testo-Kundendienst für eine technische Überprüfung.
- > Tauschen Sie daher die Kältemittelschlüche nach jedem Herunterfallen des Messgeräts oder jeder vergleichbaren mechanischen Belastung durch neue unbeschädigte Kältemittelschlüche aus.

Kältemittel einstellen

1. **[R, Start/Stop]** drücken.
- Das Kältemittelmenü wird geöffnet und das aktuell ausgewählte Kältemittel blinkt.
2. Kältemittel einstellen:

Tastenfunktionen

Darstellung	Erklärung
[▲] oder [▼]	Kältemittel ändern
[R, Start/Stop]	Einstellung bestätigen und Kältemittelmenü verlassen.

Einstellbare Kältemittel

Darstellung	Erklärung
R...	Kältemittelnummer des Kältemittels nach ISO 817
...T	Testo-Sonderbezeichnung für bestimmte Kältemittel
---	kein Kältemittel gewählt.

Beispiel "Kältemittel R401B einstellen

1. **[▲]** oder **[▼]** mehrmals drücken, bis **R401B** blinkt.
2. **[R, Start/Stop]** drücken um die Einstellung zu bestätigen.

Kältemittelauswahl beenden

- > **[R, Start/Stop]** drücken oder automatisch nach 30s, wenn keine Taste betätigt wurde.

6.1.3. Messmodus wählen

1. **[Set]** mehrmals drücken
2. Mit **[▲]** oder **[▼]** Funktion auswählen.
3. Einstellung speichern: **[Set]** drücken.
- Messmodus wird angezeigt.

Displayanzeige	Modus	Funktion
	Kälteanlage	Normale Funktionsweise der digitalen Monteurhilfe
	Wärmepumpe	Normale Funktionsweise der digitalen Monteurhilfe
	Automatikmodus	Ist der Automatikmodus aktiviert, schaltet die digitale Monteurhilfe testo 550 automatisch die Anzeige des Hoch- und Niederdrucks um. Diese automatische Umschaltung geschieht, wenn der Druck auf der Niederdruckseite 1 bar höher ist als der Druck auf der Hochdruckseite. Bei der Umschaltung wird im Display Load (2s) angezeigt. Dieser Modus ist speziell geeignet für Klimaanlagen die kühlen und heizen.

6.2. Messung durchführen



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unter hohem Druck stehende, heiße, kalte oder giftige Kältemittel !

- > Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
- > Vor dem Beaufschlagen des Messgeräts mit Druck: Messgerät immer an der Aufhängevorrichtung befestigen, um ein Herunterfallen zu verhindern (Bruchgefahr)
- > Vor jeder Messung prüfen, ob die Kältemittelschläuche intakt und korrekt angeschlossen sind. Zum Anschließen der Schläuche kein Werkzeug verwenden, Schläuche nur handfest anziehen (max. Drehmoment 5.0Nm / 3.7ft*lb).
- > Maßnahmen bei Eintritt der Gefahr.

Messen

- ✓ Die Handlungsschritte aus dem Kapitel „Messung vorbereiten“ wurden durchgeführt.
- 1. Messgerät mit Druck beaufschlagen.
- 2. Messwerte ablesen.



Bei zeotropen Kältemitteln wird die Verdampfungstemperatur t_{of}/Ev nach der vollständigen Verdampfung / die Kondensationstemperatur t_{c}/Co nach der vollständigen Kondensation angezeigt.

Die gemessene Temperatur muss der Überhitzungs- bzw. Unterkühlungsseite zugeordnet werden ($t_{\text{oh}} <-> t_{\text{cu}}$). Abhängig von dieser Zuordnung wird je nach gewählter Anzeige $t_{\text{oh}}/\text{T1}$ bzw. $\Delta t_{\text{oh}}/\text{SH}$ oder $t_{\text{cu}}/\text{T2}$ bzw. $\Delta t_{\text{cu}}/\text{SC}$ angezeigt.

-
- Messwert und Displaybeleuchtung blinken:
 - 1 bar vor Erreichen des kritischen Drucks des Kältemittels,
 - bei Überschreiten des max. zulässigen Drucks von 40 bar.

Tastenfunktionen

> **[▲]** oder **[▼]**: Messwert-Anzeige wechseln.

Mögliche Anzeigekombinationen:

Verdampfungsdruck Kältemittel-Verdampfungs- temperatur t_{of}/Ev	Kondensationsdruck Kältemittel-Kondensations- temperatur $t_{\text{c/Co}}$
oder (nur mit gestecktem Temperaturfühler)	
Verdampfungsdruck Gemessene Temperatur $t_{\text{of}}/\text{T1}$	Kondensationsdruck Gemessene Temperatur $t_{\text{cu}}/\text{T2}$
oder (nur mit gestecktem Temperaturfühler)	
Verdampfungsdruck Überhitzung $\Delta t_{\text{of}}/\text{SH}$	Kondensationsdruck Unterkühlung $\Delta t_{\text{cu}}/\text{SC}$

Bei zwei gesteckten NTC-Fühlern wird zusätzlich Δt angezeigt.

> **[Mean/Min/Max]** : Messwerte festhalten, Min.- / Max.- Messwerte, Mittelwerte anzeigen (seit dem Einschalten).

Dichteprüfung / Druckabfallprüfung



Mit der temperaturkompensierten Dichteprüfung können Anlagen auf Dichtheit überprüft werden. Hierzu wird der Anlagendruck und die Umgebungstemperatur über eine definierte Zeit gemessen. Hierfür kann ein Temperaturfühler angeschlossen sein, der die Umgebungstemperatur misst (Empfehlung: NTC-Luftfühler Art.-Nr. 0613 1712). Als Ergebnis liegen Informationen über den temperaturkompensierten Differenzdruck und über die Temperatur zu Beginn/Ende der Prüfung vor. Ist kein Temperaturfühler angeschlossen, kann die Dichteprüfung ohne Temperaturkompensation durchgeführt werden.

- ✓ Die Handlungsschritte aus dem Kapitel „Messung vorbereiten“ wurden durchgeführt.
- 1. **[Mode]** drücken
 - Ansicht Dichteprüfung wird geöffnet. **ΔP** wird angezeigt.
- 2. Dichteprüfung starten: **[R, Start/Stop]** drücken.
- 3. Dichteprüfung beenden: **[R, Start/Stop]** drücken.
- Ergebnis wird angezeigt.

4. Meldung bestätigen: **[Mode]** drücken.
 - Automatischer Sprung in die Ansicht Evakuieren / Vakuumanzeige.

Evakuieren / Vakuumanzeige



Die Messung erfolgt auf der Niederdruckseite..

5. **[Mode]** drücken.
 - VAC wird angezeigt
6. **[Mode]** drücken.
 - Anzeige Hauptmenü.

7 Produkt instand halten

Gerät reinigen

- > Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel! Schwache Haushaltsreiniger oder Seifenlaugen können verwendet werden.

Anschlüsse sauber halten

- > Schraubanschlüsse sauber und frei von Fett und anderen Ablagerungen halten, bei Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

Ölrückstände entfernen

- > Ölrückstände im Ventilblock mit Druckluft vorsichtig ausblasen.

Messgenauigkeit sicherstellen

Bei Bedarf hilft Ihnen der Testo-Kundendienst gerne weiter.

- > Gerät regelmäßig auf Dichtigkeit prüfen. Zulässigen Druckbereich einhalten!
- > Gerät regelmäßig kalibrieren (Empfehlung: jährlich).

Batterien / Akkus wechseln

- ✓ Gerät ist ausgeschaltet.



1. Die Aufhängevorrichtung ausklappen, Clip lösen und den Deckel des Batteriefachs entfernen.
2. Leere Batterien / Akkus entnehmen und neue Batterien / Akkus (4 x 1,5V, Typ AA, Mignon, LR6) in das Batteriefach einlegen. Polung beachten!
3. Deckel des Batteriefachs aufsetzen und schließen (Clip muss einrasten).
4. Gerät einschalten.

Ventil oder Ventilsteller-Griff wechseln



WARNUNG

Der kundenseitige Wechsel von Ventilstellern und Ventilen ist nicht zulässig.

> Senden Sie das Messgerät an den Testo-Kundendienst.

8 Tipps und Hilfe

8.1. Fragen und Antworten

Frage	Mögliche Ursachen / Lösung
 blinks	Batterien sind fast leer. > Batterien wechseln.
Das Gerät schaltet sich selbstständig aus.	Restkapazität der Batterien ist zu gering. > Batterien wechseln.
uuuu leuchtet anstatt der Messgrößenanzeige	Zulässiger Messbereich wurde unterschritten. > Zulässigen Messbereich einhalten.
oooo leuchtet anstatt der Messgrößenanzeige	Zulässiger Messbereich wurde überschritten. > Zulässigen Messbereich einhalten.

8.2. Messgrößen

Bezeichnung	Beschreibung
Δt_{oh}	Überhitzung, Verdampfungsdruck
Δt_{cu}	Unterkühlung, Kondensationsdruck
t_{o}	Kältemittel-Verdampfungstemperatur
t_{c}	Kältemittel-Kondensationstemperatur
t_{oh}	Gemessene Temperatur, Verdampfung
t_{cu}	Gemessene Temperatur, Kondensation

8.3. Fehlermeldungen

Frage	Mögliche Ursachen / Lösung
---- leuchtet anstatt der Messgrößenanzeige	Sensor oder Leitung defekt > Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Testo-Kundendienst
Anzeige EEP FAIL	Eeprom defekt > Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Testo-Kundendienst

8.4. Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Zangenfühler für Temperaturmessung an Rohren	0613 5505
Rohranlegefühler mit Klettband für Rohrdurchmesser bis max. 75 mm, Tmax. +75 °C, NTC	0613 4611
Wasserdichter NTC Oberflächenfühler	0613 1912
Präziser, robuster NTC-Luftfühler	0613 1712
Transportkoffer für Messgerät, Fühler und Schläuche	0516 5505

Eine vollständige Liste aller Zubehör- und Ersatzteile finden Sie in den Produktkatalogen und -broschüren oder im Internet unter:
www.testo.de

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Testo-Kundendienst. Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments oder im Internet unter
www.testo.com/service-contact.



0970 5501 de 01 V01.00